



Industri<mark>elle</mark> Au<mark>tomation</mark>

APPLICATION NOTE

BL××-FUNKTIONS-BAUSTEINE FÜR CODESYS



Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!APPLICATION

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Ausgabe 10/2012 © Hans Turck GmbH, Mülheim an der Ruhr

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schrift-liche Zustimmung der Firma Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1	CoDeSys - Funktionsbausteine für programmierbare Gateways	
1.1	Installation	1-2
1.2	Allgemeines	1-3
1.3	BL20-Funktionsbausteine	1-4
1.3.1	BL20-1CNT-24VDC-Modul	
1.4	BL20/BL67-Funktionsbausteine	1-8
1.4.1 1.4.2	BLxx-1RS232- und BLxx-1RS485/422-Modul BLxx-1SSI-Modul	1-8
2	Anwendungsbeispiel des BLxx_1RSxxx_FB mit HyperTerminal	
2.1	Allgemeines	2-2
2.1.1	Windows HyperTerminal	2-3
2.2	Einstellen der Kommunikationsparameter	2-4
2.2.1 2.2.2	Einstellen der Modulparameter in CoDeSys Einstellen der Eigenschaften im HyperTerminal	2-4
2.3	CoDeSys - Aufruf des FBs und Variablendeklaration	2-6
2.4	Das Senden von Daten (Modul $ ightarrow$ HyperTerminal)	2-8
2.5	Das Empfangen von Daten (HyperTerminal $ ightarrow$ Modul)	2-9



1 CoDeSys - Funktionsbausteine für programmierbare Gateways

1.1	Installation	2
1.2	Allgemeines	3
1.3	BL20-Funktionsbausteine	4
1.3.1	BL20-1CNT-24VDC-Modul – Beschreibung der Variablen – Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BL20-1CNT-24VDC	.4 .4 .7
1.4	BL20/BL67-Funktionsbausteine	8
1.4.1	BLxx-1RS232- und BLxx-1RS485/422-Modul – Aufbau des Funktionsbausteins – Beschreibung der Variablen	.8 .8 .8
1.4.2	 BLxx-1SSI-Modul Aufbau des Funktionsbausteins Beschreibung der Variablen Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1SSI 	1 1 1 4

1.1 Installation

Die CoDeSys Funktionsbausteine für die programmierbaren Gateway sind in der TURCK-spezifischen CoDeSys-Bibliothek "BLxx_PG_FB.lib" enthalten.

Diese *.lib ist Bestandteil der BL××-Target-Dateien und wird bei deren Installation automatisch mit installiert.

Zu finden ist die Datei dann, je nach Installationspfad der CoDeSys unter:

x:\Programme\Gemeinsame Dateien\CAA-Targets\Turck\BLxx

Sollte die Datei nicht in diesem Verzeichnis zu finden sein, kann sie von der TURCK Homepage www.turck.com heruntergeladen und manuell nachinstalliert werden.



1.2 Allgemeines

Die Gateways BL20-PG-×× und BL67-PG-×× unterstützen am lokalen Modulbus Technologiemodule, die über die Prozessdaten Steuer- und Kontrollbits für den Datenaustausch bereit stellen.

Um Funktionen bzw. Aktionen dieser Module nutzen zu können, müssen dazu in den Anwenderprogrammen sogenannte "Handshake"-Mechanismen ausprogrammiert werden.

Nachfolgend werden Funktionen beschrieben die diese Hantierung übernehmen. Diese sind in der Bibliothek BLxx_PG_FB.lib enthalten. Diese Bibliothek ist in zwei Unterverzeichnisse unterteilt:

- 1 BL20_PG_FB mit Funktionsbaustein BL20_1CNT_FB für das Modul BL20-1CNT
- 2 BLxx_PG_FB mit Funktionsbausteine BLxx_1RS××_FB für die Module BL××-1RS232 bzw. BL××-1RS485/422 und BL××_1SSI_FB für das Modul BL××-1SSI

Anmerkung:

Den Variablennamen wird ein Präfix hinzugefügt. Dieses Präfix wird entsprechend der Empfehlungen der Spezifikation IEC 61131 und der Fa. 3S – Smart Software Solutions GmbH verwendet.

Anhand dieses Präfixes kann der Anwender den Datantyp einer Variablen erkennen.

Beispiel:

xVarName = Datentyp BOOLEAN

bVarName = Datentyp BYTE usw.

1.3 BL20-Funktionsbausteine

In diesem Kapitel werden Funktionsbausteine beschrieben, die nur für BL20-Module gültig sind.

1.3.1 BL20-1CNT-24VDC-Modul

Der Baustein BL20_1CNT_FB wird zum Hantieren der Daten des Moduls BL20-1CNT-24VDC in der Zähloder Messbetriebsart des Moduls eingesetzt.

Dazu benötigt der Funktionsbaustein die Anfangsadressen der Prozessein- und Prozessausgangsdaten des Zählermoduls. Damit wird zum einen der aktuelle Zähl-/Messwert angezeigt und zum anderen können die Modulfunktionen, die im Handbuch "BL20- I/O-Module" (D300716) beschrieben sind, gesteuert werden.

Abbildung 1-1:		
BL20 1CNT FB	BL20_1CN	T_FB
BL20_1CNT_FB	BL20_1CN 	T_FB] OF BYTE diEncoderValue : DINT- 7] OF BYTE xERR_24VDC : BOOL- xERR_DO : BOOL- xERR_DAD : BOOL- xERR_LOAD : BOOL- xRES_STS_A : BOOL- xSTS_LOAD : BOOL- xSTS_DAT : BOOL- xSTS_DI : BOOL- xSTS_DI : BOOL- xSTS_C_UP : BOOL- xSTS_C_UN : BOOL- xSTS_CNN : BOOL- xSTS_CNN : BOOL- xSTS_CNP1 : BOOL- xSTS_CMP1 : BOOL- xSTS_OFLW : BOOL- xSTS_UFLW : BOOL- xSTS_UFLW : BOOL- xSTS_ND : BO

Beschreibung der Variablen

Für interne Zwecke werden die Prozesseingangs- bzw. -ausgangsdaten in den Datentyp BYTE umgewandelt. Deshalb ist die Variable "ptCNTInput" bzw. "ptCNTOutput" vom Datentyp POINTER.

Tabelle 1-1: Variablenbe- schreibung BL20_1CNT_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	ptCNTInput	POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE	Zeiger auf die Prozesseingangsworte des Zählermoduls z.B. ADR(%IW4) oder ADR(CNT_IN) → Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BL20-1CNT-24VDC (Seite 1-7).



Tabelle 1-1: Variablenbe- schreibung BL20_1CNT_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	ptCNTOutput	POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE	Zeiger auf die Prozessausgangsworte des Zählermoduls z.B. ADR(%QW4) oder ADR(CNT_OUT). → Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BL20-1CNT- 24VDC (Seite 1-7).
	xCountOrMeasure	BOOL	Betriebart des Moduls, wie in der Steuerungskonfiguration gewählt wurde: 0 = Zählbetriebsart, 1 = Messbetriebsart
	xSW_GATE	BOOL	Softwarefreigabe Zählen bzw. Messen
	xCTRL_SYN	BOOL	Freigabe Synchronisation
	xCTRL_DO1	BOOL	Freigabe Ausgang DO1
	xSET_DO1	BOOL	Steuerbit Ausgang DO1
	xCTRL_DO2	BOOL	Freigabe Ausgang DO2
	xSET_DO2	BOOL	Steuerbit Ausgang DO2
	xRES_STS	BOOL	Rücksetzen Statusbits: 0 \rightarrow 1 Start Rücksetzen
	xEXTF_ACK	BOOL	Quittierung Diagnosefehler
	diLOAD_VAL	DINT	für Zählbetrieb: Wert für "Ladewert direkt"
	xLOAD_VAL	BOOL	für Zählbetrieb: "Ladewert direkt" laden
	diLOAD_PREPARE	DINT	für Zählbetrieb: Wert für "Ladewert vorbereitend"
	xLOAD_PREPARE	BOOL	für Zählbetrieb: "Ladewert vorbereitend" laden
	diCMP_VAL1	DINT	für Zählbetrieb: Wert für "Vergleichswert 1"
	xLOAD_CMP_VAL1	BOOL	für Zählbetrieb: "Vergleichswert 1" laden
	diCMP_VAL2	DINT	für Zählbetrieb: Wert für "Vergleichswert 2"
	xLOAD_CMP_VAL2	BOOL	für Zählbetrieb: "Vergleichswert 2" laden
	udiVAL_INTTIME	UDINT	für Messbetrieb: Wert für "Integrationszeit"
	xLOAD_INTTIME	BOOL	für Messbetrieb: "Integrationszeit" laden
	udiVAL_LOLIMIT	UDINT	für Messbetrieb: Wert für "untere Grenze"
	xLOAD_LOLIMIT	BOOL	für Messbetrieb: "untere Grenze" laden
	udiVAL_HILIMIT	UDINT	für Messbetrieb: Wert für "obere Grenze"
	xLOAD_HILIMIT	BOOL	für Messbetrieb: "obere Grenze" laden
	udiVAL_DO_PARAM	UDINT	Funktion und Verhalten von Ausgang DO1 und DO2

Tabelle 1-1: Variablenbe- schreibung BL20_1CNT_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	xLOAD_DO_PARAM	BOOL	Funktion und Verhalten von Ausgang DO1 und DO2 ändern
	xSTS_LOAD	BOOL	Funktion und Verhalten von Ausgang DO1 und DO2 laden
	diEncoderValue	DINT	Zählwert
	xERR_24VDC	BOOL	Fehlerbit Kurzschluss Geber oder Fehler Spannungsversorgung
	xERR_DO	BOOL	Fehlerbit Kurzschluss Ausgang DO1
	xERR_PARA	BOOL	Fehlerbit Parametrierung
	xERR_LOAD	BOOL	Fehlerbit Ladevorgang
	xRES_STS_A	BOOL	Rücksetzen Statusbits läuft
	xSTS_LOAD	BOOL	Ladevorgang läuft
	xSTS_GATE	BOOL	Status Freigabe Zählermodul
	xSTS_DI	BOOL	Status Hardwareeingang
	xSTS_DO1	BOOL	Status Hardwareausgang DO1
	xSTS_DO2	BOOL	Status Softwareausgang DO2
	xSTS_C_UP	BOOL	Status Zählrichtung vorwärts
	xSTS_C_DN	BOOL	Status Zählrichtung rückwärts
	xSTS_SYN	BOOL	Status Synchronisation
	xSTS_CMP1	BOOL	Status Vergleicher 1
	xSTS_CMP2	BOOL	Status Vergleicher 2
	xSTS_OFLW	BOOL	Status Überlauf
	xSTS_UFLW	BOOL	Status Unterlauf
	xSTS_ND	BOOL	Status Nulldurchgang
	wRetVal	WORD	Rückgabewert: Wert > 8000h \rightarrow Fehler
		– 0x8101:	Größe Array der Eingangsdaten ≠ 8 Bytes → Abbruch des FBs
		- 0x8103	Größe Array der Ausgangsdaten ≠ 8 Bytes → Abbruch des FBs



Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BL20-1CNT-24VDC

In diesem Beispiel können die Prozesseingangsdaten der Variablen "ptCNTInput" auf unterschiedliche Weisen zugeordnet werden:

- 1 über ADR(CNT_IN), wenn für die Eingangsadresse ein symbolischer Name vergeben wurde,
- 2 oder direkt als ADR(%IW4)

Dies gilt auch für die Prozessausgangsdaten der Variable "ptCNTOutput":

- 1 über ADR(CNT_OUT), wenn für die Ausgangsadresse ein symbolischer Name vergeben wurde
- 2 oder direkt als ADR(%QW4).



1.4 BL20/BL67-Funktionsbausteine

In diesem Abschnitt werden Funktionsbausteine beschrieben, die sowohl für BL20 - Module als auch BL67 - Module verwendet werden können.

1.4.1 BLxx-1RS232- und BLxx-1RS485/422-Modul

Der Baustein BLxx_1RSxxx_FB kann zum Hantieren der Daten der Schnittstellen-Module (BL20-1RS232, BL20-1RS485/422, BL67-1RS232 und BL67-1RS485/422) eingesetzt werden.

Er unterstützt das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten, d.h. ein Vollduplex - Betrieb, wie ihn z.B. das BLxx-1RS232 ermöglicht, ist damit möglich. Dieser Funktionsbaustein kann unabhängig vom Schnittstellentyp verwendet werden, da nur die Eingangs- bzw. Ausgangsdaten ausgewertet werden.

Die empfangenen Daten werden über die Prozesseingangsdaten (ptRxData) des Moduls vom Funktionsbaustein "abgeholt" und im Datenablagepuffer (ptRxBuffer) abgelegt. Größe und Ablageort des Ablagepuffers werden vom Anwender bestimmt. Des Weiteren kann der Anwender individuell die Anzahl (uiMaxRxBuffer) der Telegrammbytes bestimmen.

Gleiches gilt für die zu sendenden Daten.

Aufbau des Funktionsbausteins

Abbildung 1-3: Aufbau des Baustains	BLXX_1RSXXX_FB
Duusteins	The prevention of the second s
BLxx_1RSxxx_FB	-ptTxData : POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE uiReceivedBytes : UINT-
	-xEnableRx : BOOL xBusyTx : BOOL
	xEnableTx : BOOL uiSentBytes : UINT
	-xQuit : BOOL xSendBufNotEmpty : BOOL
	-xClr_Buf_Rx : BOOL wRetVal : WORD-
	-xClr_Buf_Tx : BOOL
	-xDisableTxBuffer : BOOL
	-ptRxBuffer : POINTER TO BYTE
	-uiMaxRxBytes : UINT
	-ptTxBuffer : POINTER TO BYTE
	-uiMaxTxBytes : UINT

Beschreibung der Variablen

Für interne Zwecke werden die Prozesseingangs- bzw. -ausgangsdaten in den Datentyp BYTE gewandelt. Deshalb ist die Variable "ptRxData" bzw. "ptTxData" vom Datentyp POINTER.

Tabelle 1-2: Variablenbe- schreibung BLxx_1RSxxx_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	ptRxData	POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE	Zeiger auf die Prozesseingangsworte des RSxxx Moduls z.B. ADR(%IW8) oder ADR(RS232_RX) → Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1RSxxx (Seite 1-10).
	ptTxData	POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE	Zeiger auf die Prozessausgangsworte des RSxxx Moduls z.B. ADR(%QW8) oder ADR(RS232_TX) → Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1RSxxx (Seite 1-10).
	xEnableRx	BOOL	Freigabe für Datenempfang
	xEnableTx	BOOL	Freigabe zum Datensenden



Tabelle 1-2: Variablenbe- schreibung BLxx_1RSxxx_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	xQuit	BOOL	Quittierung von Fehlern
	xClr_Buf_Rx	BOOL	Löschen des Empfangspuffer: $0 \rightarrow 1$ und Quitt = 1
	xClr_Buf_Tx	BOOL	Löschen des Sendepuffers: $0 \rightarrow 1$ und Quitt = 1
	xDisableTxBuffer	BOOL	Sperren des Sendepuffers: 0 = freigegeben; 1 = gesperrt
	ptRxBuffer	POINTER TO BYTE	Adresse der Empfangsdatenablage in der SPS. Array aus n Elementen vom Datentyp BYTE
	uiMaxRxBytes	UINT	Maximale Anzahl der zu empfangenen Datenbytes eines Telegramms. Kann je nach erwarteter Telegrammlänge vor einem neuen Job geändert werden. Hinweis: Muss > 0 sein, sonst werden keine Daten empfangen.
	ptTxBuffer	POINTER TO BYTE	Adresse der Sendedatenablage im programmierbaren Gateway. Array aus n Elementen vom Datentyp BYTE
	uiMaxTxBytes	UINT	Maximale Anzahl der zu sendenden Datenbytes eines Telegramms. Kann je nach erwarteter Telegrammlänge vor einem neuen Job geändert werden. Hinweis: Muss > 0 sein, sonst werden keine Daten gesendet.
	xBusyRx	BOOL	Anzeige Empfang von Daten aktiv
	uiReceivedBytes	UINT	Zähler der empfangenen Datenbytes
	xBusyTx	BOOL	Anzeige Senden von Daten aktiv
	uiSentBytes	UINT	Zähler der gesendeten Datenbytes
	xSendBufNotEmpty	BOOL	
	wRetVal	WORD	Rückgabewert: Wert > 8000h \rightarrow Fehler
	– Fehler der Größe- Variablen	0×8101	Größe des Empfangsfachs > max. zu empfangenen Bytes → Abbruch
		0×8103	Größe Array der Eingangsdaten ≠ 8 Bytes → Abbruch
		0×8201	Größe des Sendefachs > max. zu sendenden Bytes → Abbruch
		0×8203	Größe Array der Ausgangsdaten ≠ 8 Bytes → Abbruch

Tabelle 1-2: Variablenbe- schreibung BLxx_1RSxxx_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	– Fehler des Moduls	0×8000	Modul für Kommunikation nicht bereit.
		0×8008	Parametrierfehler des Moduls
		0×8010	Hardwarefehler des Moduls
		0×8020	Fehler Datenflusskontrolle
		0×8040	Rahmenfehler
		0×8080	(Empfangs-)Puffer Überlauf

Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1RSxxx

In diesem Beispiel können die Prozesseingangsdaten der Variablen "ptRxData" auf unterschiedliche Weisen zugeordnet werden:

- 1 über ADR(RS232_RX), wenn für die Eingangsadresse ein symbolischer Name vergeben wurde,
- 2 oder direkt als ADR(%IW8)

Dies gilt auch für die Prozessausgangsdaten der Variable "ptTxData":

- 1 über ADR(RS232_TX), wenn für die Ausgangsadresse ein symbolischer Name vergeben wurde
- 2 oder direkt als ADR(%QW8).





1.4.2 BLxx-1SSI-Modul

Der Baustein BLxx_1SSI_FB wird zum Hantieren der Daten der Module BL20-1SSI und BL67-1SSI eingesetzt.

Aufbau des Funktionsbausteins

Abbildung 1-5: Aufbau des Bausteins BLxx_1SSI_FB

	BLXX_1SS	SI_FB	
-	ptSSIInput : POINTER TO ARRAY [0	7] OF BYTE dwRegRdData :	DWORD-
-	ptSSIOutput : POINTER TO ARRAY [0.	.7] OF BYTE bRegRdAdrStat	: BYTE
-	xStop : BOOL	xRegRdAbort	: BOOL
-	-xEnCMP1 : BOOL	xRegWrAkn	: BOOL
-	xClrCMP1 : BOOL	xRegWrAcept	: BOOL
-	-xEnCMP2 : BOOL	xStsCMP1	: BOOL
-	-xClrCMP2 : BOOL	xFlagCMP1	: BOOL
-	diREG_CMP1 : DINT	xRelCMP1	: BOOL
-	-xLOAD_REG_CMP1 : BOOL	xStsCMP2	: BOOL
-	diREG_CMP2 : DINT	xFlagCMP2	: BOOL
-	-xLOAD_REG_CMP2 : BOOL	xRelCMP2	: BOOL
-	diREG_LOWER_LIMIT : DINT	xStsDn	: BOOL
-	-xLOAD_REG_LOWER_LIMIT : BOOL	xStsUp	: BOOL
-	diREG_UPPER_LIMIT : DINT	xStsOflw	: BOOL
-	-xLOAD_REG_UPPER_LIMIT : BOOL	xStsUflw	: BOOL
-	-xRegWR : BOOL	xStsStop	: BOOL
-	-bRegRdAdr : BYTE	xSSIDiag	: BOOL
-	-bRegWrAdr : BYTE	xSSISts0	: BOOL
-	diRegWrData : DINT	xSSISts1	: BOOL
		xSSISts2	: BOOL
		xSSISts3	: BOOL
		xErrSSI	: BOOL
		xErrPara	: BOOL
		wRetVal	· WORD

Beschreibung der Variablen

Für interne Zwecke werden die Prozesseingangs- bzw. -ausgangsdaten in den Datentyp BYTE gewandelt. Deshalb ist die Variable "ptSSIInput" bzw. "ptSSIOutput" vom Datentyp POINTER.

Tabelle 1-3: Variablenbe- schreibung BLxx_1SSI_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	ptSSIInput	POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE	Zeiger auf die Prozesseingangsworte des Moduls BLxx-1SSI z.B. ADR(%IW0) oder ADR(SSI_IN) → Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1SSI (Seite 1-14).
	ptSSIOutput	POINTER TO ARRAY [07] OF BYTE	Zeiger auf die Prozessausgangsworte des Moduls BLxx-1SSI z.B. ADR(%IW0) oder ADR(SSI_OUT) → Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1SSI (Seite 1-14).
	xStop	BOOL	Kommunikationskontrolle: 0 = zyklisches Lesen; 1 = Kommunikation gestoppt
	xEnCMP1	BOOL	Freigabe Vergleicher 1
	xClrCMP1	BOOL	Vergleichsbit 1 löschen
	xEnCMP2	BOOL	Freigabe Vergleicher 2

Tabelle 1-3: Variablenbe- schreibung BLxx_1SSI_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	xClrCMP2	BOOL	Vergleichsbit 2 löschen
	diREG_CMP1	DINT	Vergleichwert 1
	xLOAD_REG_CMP1	BOOL	Vergleichwert 1 laden
	diREG_CMP2	DINT	Vergleichwert 2
	xLOAD_REG_CMP2	BOOL	Vergleichwert 2 laden
	diREG_LOWER_LIMIT	DINT	Untere Grenze
	xLOAD_REG_LOWER_LI MIT	BOOL	Wert Untere Grenze laden
	diREG_UPPER_LIMIT	DINT	Obere Grenze
	xLOAD_REG_UPPER_ LIMIT	BOOL	Wert Obere Grenze laden
	xRegWR	BOOL	Freigabe Schreiben Register: 0 \rightarrow 1 aktiviert
	bRegRdAdr	BYTE	Adresse zum Auslesen des Registers
	bRegWrAdr	BYTE	Adresse zum Schreiben in das Register
	diRegWrData	DINT	Daten des zu schreibenden Registers
	dwRegRdData	DWORD	Daten des ausgelesenen Registers
	bRegRdAdrStat	BYTE	Rückmeldung des gelesenen Registers
	xRegRdAbort	BOOL	Abbruch Registerlesen
	xRegWrAkn	BOOL	Rückmeldung Register schreiben läuft
	xRegWrAcept	BOOL	Rückmeldung Register schreiben O.K.
	xStsCMP1	BOOL	Statusbit COMP1: 1 = RegSSIPos = RegCMP1; 0 = RegSSIPos ≠ RegCMP1
	xFlagCMP1	BOOL	Statusbit COMP1 (latch): 1 = RegSSIPos = RegCMP1; 0 = RegSSIPos ≠ RegCMP1
	xRelCMP1	BOOL	Statusbit COMP1: 1 = RegSSIPos ≥ RegCMP1; 0 = RegSSIPos < RegCMP1
	xStsCMP2	BOOL	Statusbit COMP2 1 = RegSSIPos = RegCMP2; 0 = RegSSIPos ≠ RegCMP2



Tabelle 1-3: Variablenbe- schreibung BLxx_1SSI_FB	Variable	Тур	Bedeutung
	xFlagCMP2	BOOL	Statusbit COMP2 (latch): 1 = RegSSIPos = RegCMP2; 0 = RegSSIPos ≠ RegCMP2
	xRelCMP2	BOOL	Statusbit COMP2 1 = RegSSIPos ≥ RegCMP2; 0 = RegSSIPos < RegCMP2
	xSstDN	BOOL	Status Zählrichtung rückwärts
	xStsOflw	BOOL	Status Überlauf
	xStsUflw	BOOL	Status Unterlauf
	xStsStop	BOOL	Status Kommunikation
	xSSIDiag	BOOL	Anzeige Diagnose vorhanden
	xSSISts0	BOOL	Diagnosebit 0
	xSSISts1	BOOL	Diagnosebit 1
	xSSISts2	BOOL	Diagnosebit 2
	xSSISts3	BOOL	Diagnosebit 3
	xERR_SSI	BOOL	Status Encoder Signal: 1 = Fehler (Kabelbruch) 0 = O.K.
	xERR_PARA	BOOL	Status Parametrierung: 1 = fehlerhaft 0 = O.K.
	wRetVal	WORD	Rückgabewert: Wert > 8000h Fehler
		- 0x8101:	Größe Array der Eingangsdaten ≠ 8 Bytes → Abbruch
		- 0x8103	Größe Array der Ausgangsdaten ≠ 8 Bytes → Abbruch

Beispiel für eine Steuerungskonfiguration des Moduls BLxx-1SSI

In diesem Beispiel können die Prozesseingangsdaten der Variablen "ptSSIInput" auf unterschiedliche Weisen zugeordnet werden:

- 1 über ADR(SSI_IN), wenn für die Eingangsadresse ein symbolischer Name vergeben wurde,
- 2 oder direkt als ADR(%IW0)

Dies gilt auch für die Prozessausgangsdaten der Variable "ptSSI_Output":

- 1 über ADR(SSI_OUT), wenn für die Ausgangsadresse ein symbolischer Name vergeben wurde
- 2 oder direkt als ADR(%QW0).





2 Anwendungsbeispiel des BLxx_1RSxxx_FB mit HyperTerminal

2.1	Allgemeines	2
2.1.1	Windows HyperTerminal	3
2.2	Einstellen der Kommunikationsparameter	4
2.2.1	Einstellen der Modulparameter in CoDeSys	4
2.2.2	Einstellen der Eigenschaften im HyperTerminal	5
2.3	CoDeSys - Aufruf des FBs und Variablendeklaration	б
2.4	Das Senden von Daten (Modul $ ightarrow$ HyperTerminal)	B
2.5	Das Empfangen von Daten (HyperTerminal $ ightarrow$ Modul)	9

2.1 Allgemeines

Anhand des folgenden Beispiels wird eine RS232-Kommunikation zwischen einer BL20-Station bestehend aus einem programmierbarem Gateway und u.a. einem RS232-Modul und Windows-HyperTerminal erläutert.

Die Verbindung zwischen RS232-Modul und PC wird dabei über eine COM-Schnittstelle des PCs realisiert:



Zuordnung der Signaltypen bei einem 9-poligen Submin-D-Stecker

Tabelle 2-1:	Pin- Nr.	Signalbez	eichnung	
Signaltypen RS232	1	DCD	Data Carrier Detect	Empfangssignalpegel
	2	RxD	Receive Data	Empfangsdaten
	3	TxD	Transmit Data	Sendedaten
	4	DTR	Data Terminal Ready	Endgerät betriebsbereit
	5	GND	Ground	Signalmasse
	6	DSR	Data Set Ready	Betriebsbereitschaft
	7	RTS	Request To Send	Sendeteil einschalten
	8	CTS	Clear To Send	Sendebereitschaft
	9	RI	Ring Indicator	Anruf Indikator



Hinweis

Die grau hinterlegten Tabellenreihen kennzeichnen die Signale, die auch an den Klemmen des Basismoduls verfügbar sind.



2.1.1 Windows HyperTerminal

Windows-HyperTerminal wird über "Start \rightarrow (Alle) Programme \rightarrow Zubehör \rightarrow Kommunikation \rightarrow HyperTerminal" gestartet.



Hinweis

Geben Sie unter "Ortskennzahl" Ihre Vorwahl an. Die Angabe der Rufnummer ist bei der Kommunikation über eine serielle Schnittstelle am PC nicht erforderlich.

Vergeben Sie im Fenster "Beschreibung der Verbindung" einen beliebigen Verbindungsnamen und definieren Sie den COM-Port, über den die Verbindung zwischen PC und Modul hergestellt werden soll.

Abbildung 2-2: Windows HyperTerminal	Test - HyperTerminal Date: Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ? D 2	
	Verbinden mit P Test Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll: Land/Renien: Deutschland (49)	
	Land/Region: Deutschland (49) Qrtskennzahl: 05231 Bufnummer: Verbindung herstellen über: COM2 COM2 COM1 TCP/IP (Winsock)	
	Verbindung getrennt Auto-Erkenn. Autom. Erkenn. RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho	111

2.2 Einstellen der Kommunikationsparameter



Hinweis

Um eine fehlerfreie RS232-Kommunikation zu gewährleisten, müssen die Kommunikationsparameter beider RS232-Teilnehmer (RS232-Modul und HyperTerminal) identisch sein.

2.2.1 Einstellen der Modulparameter in CoDeSys

Das Einstellen der Parameter des RS232-Moduls erfolgt in der Steuerungskonfiguration.

Markieren Sie dazu den Eintrag BLxx-IO [Slot] und markieren Sie dann im Register "Ein-/ Ausgänge" unter Ausgewählte Module das Modul BL20-1RS232.

Danach öffnen Sie den Parametrier-Dialog "Moduleigenschaften" über die Schaltfläche "Eigenschaften".





Parametrierung in "Moduleigen- schaften" Name: BL201RS232 Config: 0xC3,0xC3,0xC3,0x99,0x47,0x01 OK Schaften" Lingabelänge (Byte): 8 Ausgabelänge (Byte): 8 Symbolische Namen: 🔽 Abbrechen Parameter Vert Wertebereich ''diagnostic: '' release Bit (7) 1 0-1 ''data rate: '' 19.2 kbps "data bits: '' 7 Bit (3) 0 0-1 ''parity: '' Porte Bit Area(0-3) '' data flow control: '' none BitArea(1-2) '' XOFF character: '' 17	Abbildung 2-4:	Moduleigenschaften		
ParameterWertWertebereich"diagnostic:"releaseBit (7) 1 0-1"data rate:"19.2 kbpsBitArea(0-3)"data bits:"7Bit (3) 0 0-1"parity:"noneBitArea(1-2)"stop bits:"1Bit (0) 1 0-1"data flow control:"noneBitArea(4-5)"XON character:"17Unsigned8 17"KOFF character:"19Unsigned8 19	Parametrierung in "Moduleigen- schaften"	Name: BL20-1RS232 Config: 0xC3,0xC3,0xC3,0x99,0x47,0x01 Eingabelänge (Byte): 8 Ausgabelänge (Byte): 8 Symbolische Namen: ✓		OK Abbrechen
		Parameter "diagnostic:" "data rate:" "parity:" "stop bits:" "data flow control:" "XON character:" "XOFF character:"	Vert release 19.2 kbps 7 none 1 none 17 19	Wertebereich Bit (7) 1 0-1 BitArea(0-3) Bit (3) 0 0-1 BittArea(1-2) Bit (0) 1 0-1 Bittarea(4-5) Unsigned8 17 Unsigned8 19

2.2.2 Einstellen der Eigenschaften im HyperTerminal

Konfigurieren Sie HyperTerminal je nach Anwendung ("Datei \rightarrow Eigenschaften"). Dies ist nur bei einer getrennten Verbindung möglich, ggf. muss eine bestehende Kommunikation erst über "Anrufen \rightarrow Trennen" beendet werden.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Konfigurationen des RS232-Moduls und der Verbindung im HyperTerminal identisch sind, da sonst keine fehlerfreie Kommunikation gewährleistet werden kann.

Abbildung 2-5:	Test - HyperTerminal	3
Windows	Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?	
HyperTerminal,	D 🖨 🥱 🗈 🖰 🖆	
Konfiguration		
5		-
	Eigenschaften von COM2	
	Anschlusseinstellungen	
	Bits pro Sekunde: 19200	
	Datenbits: 7	
	Paritāt: Keine	
	Stoppbits: 1	
	Russsteuerung: Kein	
	Wiederherstellen	
		8
	Verbindung getrennt Auto-Erkenn. Autom. Erkenn. RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho	

2.3 CoDeSys - Aufruf des FBs und Variablendeklaration

Rufen Sie im PLC_PRG den Funktionsbaustein BLxx_RSxxx_FB für die RSxxx-Kommunikation auf.

Sind in der Steuerungskonfiguration für das Eingangs- und das Ausgangswort des Moduls Variablen definiert worden (hier im Beispiel: "RS232_RX" und "RS232_TX"), dann müssen diese Variablen im FB den Pointern für den Empfangs- und Sendedatenbereich ("ptRxData" und "ptTxData", siehe auch Seite 1-8) zugeordnet werden.



Alle übrigen Variablen sind bereits im lokalen Header (Variablendeklarationsteil) des Bausteins "PLC_PRG" definiert.



Hinweis

Wichtig ist auch die Eingabe der maximal zu sendenden/ zu empfangenden Bytes in "uiMaxTxByte" bzw. "uiMaxRxByte". Ohne diese Eingabe werden keine Daten gesendet.



Abbildung 2-7:		BL20	_1RS232	
Max. Anzahl der	ADR(RS232 RX)	BLxx_	1RSxxx_FB xBusyRx	xBusyRx
zu sendenden	ADR(RS232_TX) xEnableRx	ptTxData xEnableRx	uiReceivedBytes- xBusyTx-	uiReceivedBytes xBusyTx
und zu empfan-	xEnableTx xQuitt	xEnableTx xQuit	uiSentBytes xSendBufNotEmpty	uiSentBytes xRxBufNoEmpty
genden Daten	xClr_Buf_Rx xClr_Buf_Tx	xClr_Buf_Rx xClr_Buf_Tx	wRetVal-	wRetVal
	xDisableTxBuffer ADR(RxBuffer)	xDisableTxBuffer ptRxBuffer		
	uiMaxKxByte ADR(TxBuffer) uiMaxTxByte	uiMaxRxBytes ptTxBuffer uiMaxTxBytes		

2.4 Das Senden von Daten (Modul \rightarrow HyperTerminal)

- **1** Die zu sendenden Daten werden in den Sendepuffer "TX_Buffer"geschrieben.
- 2 Danach muss das Senden zunächst im FB/ Modul freigeschaltet werden. Setzen Sie dazu die Variable "xEnableTx" auf TRUE.
- **3** Im HyperTerminal werden die empfangenen Daten im ASCII-Code angezeigt.

Abbildung 2-8:	CoDeSys - Sample_PG_FB_RS232.pro* - [PLC_PRG (PRG-CFC)]	
Senden		
	Bausteine 0001 B-BL20 1RS232 Bausteine 0002 B-Rxbuffer 0003 B-Rxbuffer 0003 B-Rxbuffer 0004 I-TxBuffer[0] = 16#41 0005 I-TxBuffer[1] = 16#42 0006 I-TxBuffer[2] = 16#43 0007 I-TxBuffer[2] = 16#43 0008 I-TxBuffer[2] = 16#44 0009 I-TxBuffer[2] = 16#43 0009 I-TxBuffer[2] = 16#44 0009 I-TxBuffer[2] = 16#45	
	ADR(RS232_F) EL20_1RS232 ADR(RS232_F) ptRxData xDR(RS232_F) ptRxData uiReceivedBytes=16f0000 xEnableRx xEnableRx xEnableRx	
	RETURN :	
	Online: Bl20_PG_EN (SIM (LÄUFT (BP (FORCE (ÜB (LESEN	



2.5 Das Empfangen von Daten (HyperTerminal \rightarrow Modul)

- 1 Schreiben Sie die zu sendenden Daten in den HyperTerminal.
- 2 Danach muss zunächst im FB/ Modul das Empfangen der Daten freigeschaltet werden. Setzen Sie dazu die Variable "xEnableRx" auf TRUE.
- **3** Die empfangenen Daten werden dann im Empfangspuffer "RxBuffer" angezeigt.



Anwendungsbeispiel des BLxx_1RSxxx_FB mit HyperTerminal



Industri<mark>elle</mark> Automation

www.turck.com

Hans Turck GmbH & Co. KG 45472 Mülheim an der Ruhr

Germany Witzlebenstraße 7 Tel. +49 (0) 208 4952-0 Fax +49 (0) 208 4952-264 E-Mail more@turck.com Internet www.turck.com