

**DE** Kurzbetriebsanleitung

IM12-FI01-1SF-1I1R...

**Weitere Unterlagen**Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter [www.turck.com](http://www.turck.com) folgende

Unterlagen:

- Datenblatt
- Betriebsanleitung
- Sicherheitshandbuch
- Zulassungen des Gerätes
- EU-Konformitätserklärung (aktuelle Version)

**Zu Ihrer Sicherheit****Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Geräte sind ausschließlich zum Einsatz im industriellen Bereich bestimmt. Die Frequenzmessumformer/Puls-Counter der Baureihe IM12-FI01-1SF-1I1R... übertragen Frequenzsignale bis 20.000 Hz. Die eingehenden Frequenzsignale können mit den Geräten auf Grenzwerte, Schlupf oder Rechts-/Links-Lauf überwacht und als Analogsignal ausgegeben werden. Die Geräte sind für den Betrieb in Zone 2 geeignet. Mit den Geräten lassen sich auch sicherheitsgerichtete Anwendungen bis einschließlich SIL2 (High- und Low-Demand gemäß IEC 61508) aufbauen (Hardwarefehlertoleranz HFT = 0).

**GEFAHR**

Die vorliegende Anleitung enthält keine Informationen zum Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen.

**Lebensgefahr durch Fehlanwendung!**

- Bei Einsatz in sicherheitsgerichteten Systemen: Halten Sie unbedingt die Vorschriften des zugehörigen Sicherheitshandbuchs ein.

Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Die Geräte erfüllen ausschließlich die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich und sind nicht für den Einsatz in Wohngebieten geeignet.

**Hinweise zum Ex-Schutz**

- Gerät niemals ohne geeignetes Schutzgehäuse im Ex-Bereich einsetzen.
- Nationale und internationale Vorschriften für den Explosionschutz beachten.
- Bei Einsatz des Gerätes in Ex-Kreisen muss der Anwender über Kenntnisse im Explosionschutz (EN 60079-14 etc.) verfügen.
- Das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen (siehe Zulassungsdaten und Auflagen durch die Ex-Zulassung) einsetzen.

**Auflagen durch die ATEX-Zulassung bei Einsatz in Zone 2**

- Gerät in ein Gehäuse nach EN 60079-0 mit einer Schutzart mind. IP54 nach IEC/EN 60529 montieren.
- Gerät nur in Bereichen mit einem Verschmutzungsgrad von maximal 2 einsetzen.
- Stromkreise nur trennen und verbinden, wenn keine Spannung anliegt.

**Produktbeschreibung****Geräteübersicht**

siehe Abb. 1: Frontansicht, Abb. 2: Abmessungen, Abb. 5: Power-Bridge-Verbinder, Abb. 8 und

Abb. 9: Anschlussklemmen

**Funktionen und Betriebsarten**

Die Frequenzmessumformer/Puls-Counter IM12-FI01-1SF-1I1R... sind zweikanalig ausgelegt. Jeder Kanal verfügt über einen Eingang, der wahlweise als Anschluss für einen Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR), einen potenzialfreien Kontakt oder einen PNP/NPN-Sensor oder als Eingang für Signalspannungen (Impuls-Eingang) genutzt werden kann. Ausgangsseitig sind ein Stromausgang 0/4...20 mA und ein Relaisausgang (Schließer) vorhanden. Die Geräte werden über FDT und IODD mit einem PC parametriert. Der Stromausgang kann (wahlweise als Quelle oder Senke) auf 0/4...20 mA eingestellt werden. Die Eingangssignale werden der Parametrierung entsprechend (E1, E2, E1 - E2 oder E2 - E1) als normiertes Stromsignal 0/4...20 mA ausgegeben. Mit dem Relaisausgang kann ein Messwert auf Über- oder Unterschreitung eines Grenzwertes oder auf Verlassen eines Grenzwert-Fensters überwacht werden. Die Anlaufüberbrückung SUD (Start Up Delay) wird über Eingang E1, E2 oder E3 eingeschaltet. Die Geräte mit Power-Bridge-Anschluss bieten zusätzlich die Möglichkeit, eine Sammelstörmeldung zu übertragen.

**Montieren****Montieren auf Hutschiene ohne Power-Bridge-Verbinder**

- Gerät gemäß Abb. 3 befestigen.

**Montieren auf Hutschiene mit Power-Bridge-Verbinder**

- Gerät gemäß Abb. 4 montieren.

**Anschließen**

Die Klemmenbelegung der Geräte entnehmen Sie Abb. 6 und 7.

- Geräte mit Schraubklemmen gemäß Abb. 8 anschließen.

- Geräte mit Federzugklemmen gemäß Abb. 9 anschließen.

**FR** Guide d'utilisation rapide

IM12-FI01-1SF-1I1R...

**Documents complémentaires**

Ce document est complété par les documents suivants, disponibles sur notre site Web [www.turck.com](http://www.turck.com) :

- Fiche technique
- Mode d'emploi
- Manuel de sécurité
- Homologations de l'appareil
- Déclaration de conformité UE (version actuelle)

**Pour votre sécurité****Utilisation conforme**

Les appareils sont conçus exclusivement pour une utilisation dans le domaine industriel. Les convertisseurs de fréquence/compteurs d'impulsion de la série IM12-FI01-1SF-1I1R... transmettent les signaux de fréquence jusqu'à 20 000 Hz. Les signaux de fréquence entrants sont émis sous forme de signal analogique et permettent aux appareils de surveiller les valeurs limites, le patinage ou la rotation droite/gauche. Les appareils sont conçus pour un fonctionnement en zone 2. Des applications de sécurité jusqu'à SIL2 compris (High- et Low-Demand selon CEI 61508) peuvent également être montées avec les appareils (tolérance aux pannes hardware HFT = 0).

**DANGER**

La notice fournie ne contient aucune information sur l'utilisation avec des applications de sécurité.

**Risque de mort en cas de mauvaise utilisation !**

- En cas d'utilisation avec des systèmes de sécurité, respectez impérativement les directives du manuel de sécurité correspondant.

Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

**Consignes générales de sécurité**

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétriser et entretenir l'appareil.
- Les appareils répondent exclusivement aux exigences de la directive CEM pour le secteur industriel et ne sont pas destinés à être utilisés dans les zones résidentielles.

**Remarque sur la protection Ex**

- Ne jamais utiliser l'appareil dans la zone Ex sans un carter de protection adapté.
- Respectez les directives nationales et internationales en matière de protection contre les explosions.
- Pour toute utilisation en milieu Ex, l'opérateur doit s'y connaître en protection contre les explosions (EN 60079-14 etc.).
- Utilisez l'appareil uniquement dans les conditions ambiantes et de fonctionnement autorisées (voir données d'autorisation et exigences de l'homologation Ex).

**Exigences de l'homologation ATEX et IECEx pour une utilisation en zone 2**

- Montez l'appareil dans un carter conformément à la norme EN 60079-0 avec un indice de protection IP54 minimum, conformément à la norme CEI/EN 60529.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des zones présentant un degré de salissure de 2 au maximum.
- Les circuits doivent être séparés et raccordés uniquement lorsqu'aucune tension n'est présente.

**Description du produit****Aperçu de l'appareil**

Voir fig. 1 : Vue avant, fig. 2 : Dimensions, fig. 5 : Connecteur Power-Bridge, fig. 8 et fig. 9 : Bornes de raccordement

**Fonctions et modes de fonctionnement**

Les convertisseurs de fréquence/compteurs d'impulsion de la série IM12-FI01-1SF-1I1R... ont deux canaux. Chaque canal dispose d'une entrée, qui peut être utilisée comme raccordement pour un capteur selon EN 60947-5-6 (NAMUR), un contact libre de potentiel ou encore un détecteur PNP/NPN, ou comme une entrée pour des tensions de signal (entrée d'impulsion). Une sortie électrique 0/4...20 mA et un relais de contact à fermeture sont disponibles côté sortie. Les appareils sont paramétrés sur un PC via FDT et IODD. La sortie électrique peut (au choix, en tant que source ou collecteur) être réglée sur 0/4...20 mA. Les signaux d'entrée sont émis en tant que signal électrique normalisé 0/4...20 mA, conformément au paramétrage (E1, E2, E1 - E2 ou E2 - E1). Avec la sortie relais, une valeur mesurée peut être surveillée en cas de dépassement ou de sous-dépassement d'une valeur limite, ou pour quitter une fenêtre de valeurs limites.

La temporisation de démarrage (Start Up delay, SUD) est activée via l'entrée E1, E2 ou E3. Les appareils équipés d'un raccordement PowerBridge permettent en outre de transmettre un message de défaut groupé.

**Montage****Montage sur profilé chapeau sans connecteur PowerBridge**

- Fixez l'appareil conformément à la fig. 3.

**Montage sur profilé chapeau avec connecteur PowerBridge**

- Montez l'appareil conformément à la fig. 4.

**Raccordement**

L'affectation des bornes de l'appareil est indiquée dans les fig. 6 et 7.

- Raccordez l'appareil avec des bornes à vis conformément à la fig. 8.
- Raccordez l'appareil avec des bornes à ressort conformément à la fig. 9.

**EN** Quick Start Guide

IM12-FI01-1SF-1I1R...

**Other documents**

Besides this document, the following material can be found online at [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Data sheet
- Instructions for use
- Safety manual
- Device approvals
- EU Declaration of Conformity (current version)

**For your safety****Intended use**

These devices are designed solely for use in industrial areas.

The frequency transducers/pulse counters in the IM12-FI01-1SF-1I1R... series transmit frequency signals up to 20,000 Hz. The incoming frequency signals can also be used to monitor limit values, slippage or clockwise/counter-clockwise rotation and can be output as an analog signal. The devices are suitable for use in Zone 2. The devices allow safety-oriented applications up to and including SIL2 (high demand and low demand in accordance with IEC 61508) to be constructed (Hardware fault tolerance HFT = 0).

**DANGER**

These instructions do not contain any information about use in safety-oriented applications.

**Risk to life due to improper use!**

- When using the device in safety-oriented systems: In all cases, comply with the provisions of the corresponding safety manual.

The devices must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

**General Safety Instructions**

- The device may only be assembled, installed, operated, parameterized and maintained by professionally trained personnel.
- The devices only meet the EMC requirements for industrial areas and are not suitable for use in residential areas.

**Explosion protection notes**

- Never use the device in Ex areas without the appropriate protective enclosures fitted.
- Adhere to national and international regulations on explosion protection.
- When using the device in explosion-protection circuits, the user must have a working knowledge of explosion protection (EN 60079-14, etc.).
- Use the device only within the permitted operating and environmental conditions (see registration data and conditions from the Ex approval).

**Requirements from the ATEX approval for use in Zone 2**

- Install the device in an enclosure in accordance with EN 60079-0 with a protection type of at least IP54 in accordance with IEC/EN 60529
- Use the device only in areas with a contamination level of no higher than 2
- Only disconnect and connect electrical circuits when no voltage is applied

**Product description****Device overview**

See fig.1: Front view, fig. 2: Dimensions, fig. 5: Power-Bridge connector, fig. 8 and fig. 9: Terminals

**Functions and operating modes**

The IM12-FI01-1SF-1I1R... frequency transducers/pulse counters have two channels. Each channel has an input which can be used as either a connection for a sensor in accordance with EN 60947-5-6 (NAMUR), a potential-free contact or a PNP/NPN sensor, or as an input for signal voltages (pulse input). On the output side, there is a 0/4...20 mA current output and a normally open relay. The devices are parameterized via FDT and IODD using a PC. The current output can be set (either as source or sink) to 0/4...20 mA. The input signals are output as a normalized current signal from 0/4...20 mA according to the parameterization (E1, E2, E1 - E2 or E2 - E1). With the relay output, a measured value can be monitored for exceeding or falling below a limit value or leaving a limit value window. The start-up delay (SUD) is activated via input E1, E2 or E3. The devices with a power bridge connection also offer the option of transmitting a collective fault message.

**Installing****Installing the device on a DIN rail without a Power-Bridge connector**

- Attach the device in accordance with fig. 3.



**Installing the device on a DIN rail with a Power-Bridge connector**

- Install the device in accordance with fig. 4.

**Connection**

See fig. 6 and fig. 7 for the terminal assignment of the devices.

- Connect devices with screw terminals as shown in fig. 8
- Connect devices with spring-clamp terminals as shown in fig. 9



**IM12-FI01-1SF-1I1R...**  
Frequency Transducer/Pulse Counter  
Quick Start Guide  
Doc-No. 100000979 2104

&lt;p

**DE** Kurzbetriebsanleitung**In Betrieb nehmen**

Nach Anschluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

**Betreiben**  
LED-Anzeigen

LED Pwr	LED grün	Bedeutung
aus oder leuchtet	LED grün aus	Initialisierung läuft
aus oder leuchtet	blinkt mit einer Taktfrequenz von 900 ms/100 ms	Kommunikation mit Host-PC über die PC-Connect-Schnittstelle läuft
leuchtet	blinkt 4 x wiederholend	U <sub>B</sub> nicht angeschlossen (Gerät wird über die PC-Connect-Schnittstelle versorgt) oder keine Spannung vorhanden
aus	leuchtet	Gerät betriebsbereit
LED Ch...	LED gelb	Bedeutung
leuchtet	aus	Initialisierung läuft
leuchtet	blinkt 3 x wiederholend	Stromausgang Bürde zu hochohmig oder externe Versorgungsspannung zu niedrig (Senke)
leuchtet	blinkt 4 x wiederholend	U <sub>B</sub> nicht angeschlossen oder interne Spannung nicht o.k.
aus	leuchtet	Gerät betriebsbereit, fin > 10 Hz
aus	blinkt	Gerät betriebsbereit, fin < 10 Hz
aus	aus	Eingang E... und Stromausgang A... ausgeschaltet
blinkt 1 x wiederholend	leuchtet	Ch1: Fehlerstrom aufgrund eines Fehlers in Eingang E1, der Ausgang A1 zugeordnet ist Ch2: Fehlerstrom aufgrund eines Fehlers in Eingang E2, der Ausgang A1 zugeordnet ist
blinkt 2 x wiederholend	leuchtet	Drahtbruch am Stromausgang
blinkt 3 x wiederholend	leuchtet	Kurzschluss NAMUR-Sensor
blinkt 4 x wiederholend	leuchtet	Drahtbruch NAMUR-Sensor
blinkt 5 x wiederholend	leuchtet	Zulässiger Frequenzmessbereich überschritten
LED Rel	LED gelb	Bedeutung
leuchtet	aus	Initialisierung läuft
aus	aus	Relais aus
aus	leuchtet	Relais ein

**Einstellen und Parametrieren**

Die Geräte können über FDT und IODD mit einem PC parametriert werden. Zum Anschluss an den PC benötigen Sie das folgende Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Verbindkabel IOL-COM/3M (Ident-No. 7525110)
- USB-IO-Link-Adapter USB-2-IOL-0002 (Ident-No. 6825482)

Eine ausführliche Parametrieranleitung finden Sie in der Betriebsanleitung.

**Reparieren**

Das Gerät ist nicht zur Reparatur vorgesehen. Defekte Geräte außer Betrieb nehmen und zur Fehleranalyse an Turck senden. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmeverbedingungen.

**Entsorgen**

 Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

**FR** Guide d'utilisation rapide**Mise en marche**

Après raccordement des lignes et connexion à la tension d'alimentation, l'appareil se met automatiquement en marche.

**Fonctionnement**  
Affichage LED

LED Pwr	LED rouge	LED verte	Signification
allumée	éteinte	Initialisation en cours	
éteinte ou allumée	clignote à une fréquence de 900 ms/100 ms	Communication au Host-PC via l'interface PC-Connect en cours	
allumée	clignote 4 x de manière répétée	U <sub>B</sub> non raccordée (appareil alimenté via l'interface PC Connect) ou aucune tension présente	
éteinte	allumée	Appareil prêt à fonctionner	
LED Ch...	LED rouge	LED jaune	Signification
allumée	éteinte	Initialisation en cours	
allumée	clignote 3 x de manière répétée	Résistance de la sortie électrique de la charge trop élevée ou tension d'alimentation externe trop faible (chute)	
allumée	clignote 4 x de manière répétée	U <sub>B</sub> non raccordée ou tension interne pas ok	
éteinte	allumée	Appareil prêt à fonctionner, fin > 10 Hz	
éteinte	clignote	Appareil prêt à fonctionner, fin < 10 Hz	
éteinte	éteinte	Entrée E... et sortie A... électrique désactivées	
clignote 1 x de manière répétée	allumée	Ch1 : courant de défaut en raison d'un défaut au niveau de l'entrée E1 affectée à la sortie A1 Ch2 : courant de défaut en raison d'un défaut au niveau de l'entrée E2 affectée à la sortie A1	
clignote 2 x de manière répétée	allumée	Rupture de fil au niveau de la sortie électrique	
clignote 3 x de manière répétée	allumée	Court-circuit détecteur NAMUR	
clignote 4 x de manière répétée	allumée	Rupture de câble détecteur NAMUR	
clignote 5 x de manière répétée	allumée	Plage de mesure de la fréquence admissible dépassée	
LED Rel	LED rouge	LED jaune	Signification
allumée	éteinte	Initialisation en cours	
éteinte	éteinte	Relais désactivé	
éteinte	allumée	Relais activé	

**Réglages et paramétrages**

Les appareils peuvent être paramétrés sur un PC via FDT et IODD. Pour le raccordement au PC, vous avez besoin des accessoires suivants (non fournis) :

- Câble de connexion IOL-COM/3M (Ident-No. 7525110)
- Adaptateur USB-IO-Link USB-2-IOL-0002 (Ident-No. 6825482)

Les instructions de paramétrage complètes figurent dans le mode d'emploi.

**Réparation**

L'appareil ne peut pas être réparé. Si l'appareil est défectueux, mettez-le hors service et renvoyez-le à Turck pour un diagnostic des défauts. En cas de retour de l'appareil à Turck, respectez nos conditions de retour.

**Mise au rebut**

 Les appareils doivent être mis au rebut convenablement et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

**EN** Quick Start Guide**Commissioning**

Once the cables and the supply voltage have been connected, the device will automatically go into operation.

**Operation**  
LED indicators

LED Pwr	LED red	LED green	Meaning
allumée	Off	Initialization	Initialization in progress
éteinte ou allumée	Flashes at a frequency of 900 ms/100 ms	Communication with host PC via the PC Connect interface in progress	
allumée	Flashes 4 x repeatedly	U <sub>B</sub> not connected (device supplied via the PC Connect interface) or no voltage present	
éteinte	Off	Device ready for operation	Device is ready for operation
LED Ch...	LED red	LED yellow	Meaning
allumée	Off	Initialization	Initialization in progress
éteinte	Flashes 3 x repeatedly	The load at the current output has too high a resistance or the external supply voltage is too low (sink)	
allumée	Flashes 4 x repeatedly	U <sub>B</sub> not connected or internal voltage not OK	
éteinte	Off	Device ready for operation, fin > 10 Hz	Device is ready for operation, fin > 10 Hz
éteinte	Flashing	Device ready for operation, fin < 10 Hz	Device is ready for operation, fin < 10 Hz
éteinte	Off	Input E... and current output A... are switched off	Input E... and current output A... are switched off
clignote 1 x de manière répétée	Off	Ch1: Fault current due to a fault in input E1, which is assigned to output A1 Ch2: Fault current due to a fault in input E2, which is assigned to output A1	Ch1: Fault current due to a fault in input E1, which is assigned to output A1 Ch2: Fault current due to a fault in input E2, which is assigned to output A1
clignote 2 x de manière répétée	Off	Wire-break at the current output	Wire-break at the current output
clignote 3 x de manière répétée	Off	NAMUR sensor short circuit	NAMUR sensor short circuit
clignote 4 x de manière répétée	Off	NAMUR sensor wire break	NAMUR sensor wire break
clignote 5 x de manière répétée	Off	Permissible frequency measuring range exceeded	Permissible frequency measuring range exceeded
LED Rel	LED red	LED yellow	Meaning
allumée	Off	Initialization	Initialization in progress
éteinte	Off	Relay off	Relay off
éteinte	Off	Relay on	Relay on

**Setting and parameterizing**

The devices can be parameterized via FDT and IODD using a PC. To connect to the PC, the following accessories are required (not contained in the scope of delivery):

- Connection cable IOL-COM/3M (Ident-No. 7525110)
- USB IO-Link adapter USB-2-IOL-0002 (Ident-No. 6825482)



Detailed parameterization instructions can be found in the instructions for use.

**Repairs**

The device is not intended for repair. Take defective devices out of operation and send them to Turck for fault analysis. When returning the device to Turck, please refer to our return policies.

**Disposal**

 The devices must be disposed of correctly and must not be included in general household waste.

**Wiring Diagrams****EU Declaration of Conformity**

**EU-Konformitätserklärung Nr.: 5237M**  
EU Declaration of Conformity No.:



Wir/Wir erklären, dass die Produkte den folgenden Normen genügen:  
We declare that the products conform to the following standards:

EMV - Richtlinie /EMC Directive  
EN 61326-1:2013

26.02.2014

ATEX - Richtlinie /Directive ATEX  
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-7:2015 EN 60079-15:2010

26.02.2014

RoHS - Richtlinie /RoHS Directive  
2011 / 65 / EU

08.06.2011

Weitere Normen, Bemerkungen:  
additional standards, remarks:

Zusätzliche Informationen:  
Supplementary information:

Angewandtes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren:  
ATEX - conformity assessment procedure applied:

Modul A /module A

Baumusterprüfung:  
examination certificate:

TURCK Ex-17005HX IM12-FI

ausgestellt:  
issued by:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Mülheim, den 28.07.2017

  
i.V. Dr. M. Linde, Leiter Zulassungen /Manager Approvals

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten / Name, function and signature of authorized person

**Certification Data****Approvals and markings**

Approvals	Marking parts in acc. with ATEX-directive	EN 60079-0/-7-15
ATEX Certificate number: Turck Ex-17005HX	II 3 G Ex ec IIIC T4 Gc Ex ec nC IIIC T4 Gc	

Permissible ambient temperature range T<sub>amb</sub>: -25...+70 °C

**Electrical data**

Supply circuit	Contacts 15+ and 16- or Contacts X4+ and X5- (
----------------	--

**PT** Guia de Início Rápido

## IM12-FI01-1SF-111R...

**Outros documentos**

Além deste documento, o seguinte material está disponível on-line em [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Folha de dados
- Instruções de operação
- Manual de segurança
- Aprovações do dispositivo
- Declaração de Conformidade da UE (versão atual)

**Para sua segurança****Finalidade de uso**

Esses dispositivos são desenvolvidos apenas para uso em áreas industriais. Os transdutores de frequência/contadores de pulso da série IM12-FI01-1SF-111R... transmitem sinais de frequência de até 20.000 Hz. Os sinais de frequência de entrada também podem ser usados para monitorar os valores de limite, deslizamento ou rotação no sentido horário/sentido anti-horário e podem ser externados como um sinal analógico. Os dispositivos também são adequados para uso na Zona 2. Os dispositivos permitem aplicações de segurança até e incluindo SIL2 (alta e baixa demanda de acordo com a IEC 61508), para serem construídos (Tolerância de falhas de hardware HFT = 0).

**PERIGO**

Essas instruções não contêm qualquer informação sobre o uso em aplicações de segurança.

**Risco de morte devido ao mau uso!**

- Para uso em sistemas de segurança: Cumpra, em todos os casos, com as disposições do manual de segurança correspondente.

Os dispositivos devem ser usados apenas conforme descrito nessas instruções. Qualquer outro uso está fora de concordância com o uso pretendido. A Turck não assume nenhuma responsabilidade pelos danos resultantes.

**Instruções gerais de segurança**

- O dispositivo só deve ser montado, instalado, operado, parametrizado e mantido por pessoal treinado profissionalmente
- Os dispositivos atendem apenas às exigências da EMC para áreas industriais e não são adequados para uso em áreas residenciais

**Notas de proteção contra explosão**

- Nunca use o dispositivo em áreas Ex sem o equipamento de proteção apropriado.
- Cumpra os regulamentos nacionais e internacionais de proteção contra explosão.
- Ao usar o dispositivo em circuitos Ex, o usuário deverá ter conhecimento prático sobre proteção contra explosões (EN 60079-14 etc.).
- Use o dispositivo somente dentro das condições operacionais e ambientais permitidas (consulte condições e dados de registro na aprovação de Ex).

**Requisitos da aprovação ATEX para uso na Zona 2**

- Instale o dispositivo em um gabinete de acordo com a EN 60079-0, com um tipo de proteção de pelo menos IP54, de acordo com a IEC/EN 60529
- Use o dispositivo apenas em áreas com um nível máximo de contaminação 2
- Somente desconecte e conecte circuitos elétricos se não houver tensão aplicada

**Descrição do produto****Visão geral do produto**

Veja fig. 1: Visão frontal, fig. 2: Dimensões, fig. 5: Conector da ponte de alimentação, fig. 8 e fig. 9: Terminais

**Funções e modos de operação**

Os transdutores de frequência/contadores de pulso IM12-FI01-1SF-111R têm dois canais. Cada canal tem uma entrada que pode ser usada como uma conexão para um sensor, de acordo com a norma EN 60947-5-6 (NAMUR), um contato sem potencial ou um sensor PNP/NPN ou como uma entrada para as tensões de sinal (entrada de pulso). Ao lado da saída, há uma saída de corrente de 0/4...20 mA e relé normalmente aberto. Os dispositivos são parametrizados por FDT e IODD usando um PC. As saídas de corrente podem ser definidas (como fonte ou dissipador) como 0/4...20 mA. Os sinais de entrada são a saída como um sinal de corrente normalizado de 0/4...20 mA, de acordo com a parametrização (E1, E2, E1 - E2 ou E2 - E1). O relé normalmente aberto pode ser usado para monitorar a faixa acima ou a faixa abaixo de um valor de limite ou para monitorar uma função de janela. O retardo de partida (SUD) é ativado através da entrada E1, E2 ou E3. Os dispositivos com uma conexão à ponte de alimentação também podem transmitir uma mensagem de falha coletiva.

**Montagem****Instalar o dispositivo em uma grade alta sem um conector da ponte de alimentação**

- Fixe o dispositivo conforme a fig. 3

**Instalar em uma grade alta com um conector da ponte de alimentação**

- Instale o dispositivo conforme a fig. 4

**Coneção**

Consulte a fig. 6 e fig. 7 para a atribuição do terminal dos dispositivos.

- Conecte o dispositivo com terminais de parafuso conforme a fig. 8
- Conecte o dispositivo com terminais de mola conforme a fig. 9

**Inicialização**

Uma vez que os cabos e a tensão de alimentação sejam conectados, o dispositivo entrará em operação automaticamente.

**IT** Brevi istruzioni per l'uso

## IM12-FI01-1SF-111R...

**Altri documenti**

A integrazione del presente documento, sul sito internet [www.turck.com](http://www.turck.com) è disponibile il materiale seguente:

- Scheda tecnica
- Istruzioni per l'uso
- Manuale di sicurezza
- Omologazioni del dispositivo
- Dichiarazione di conformità UE (versione attuale)

**Per la vostra sicurezza****Impiego conforme alla destinazione d'uso**

I dispositivi sono destinati esclusivamente all'utilizzo in ambiente industriale. I trasduttori di frequenza/Pulse Counter della serie IM12-FI01-1SF-111R... trasmettono segnali di frequenza fino a 20.000 Hz. I segnali di frequenza in ingresso, valori limite, scorrimento o rotazione destra-sinistra, possono essere monitorati con i dispositivi ed essere trasformati come segnali analogici. I dispositivi sono adatti al funzionamento nella zona 2. Con questi apparecchi possono essere inoltre configurate applicazioni di sicurezza fino a SIL2 (High and Low-Demand according to IEC 61508) (toleranza errore hardware HFT = 0).

**PERICOLO**

Le presenti istruzioni non contengono informazioni sull'impiego in applicazioni di sicurezza.

**Pericolo di morte in caso di utilizzo improprio!**

- In caso di impiego in sistemi di sicurezza: Osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza del relativo manuale.

Utilizzare i dispositivi esclusivamente come prescritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso non è conforme all'uso previsto. Turck declina ogni responsabilità per eventuali danni risultanti.

**Indicazioni di sicurezza generali**

- Il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, la parametrizzazione e la riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato debitamente addestrato.
- I dispositivi sono conformi solo ai requisiti di compatibilità elettromagnetica delle aree industriali e non sono adatti all'impiego in aree residenziali.

**Avvertenze sulla protezione antideflagrante**

- Non impiegare mai il dispositivo senza adeguato alloggiamento protettivo nelle zone potenzialmente esplosive.
- Rispettare la normativa nazionale e internazionale per la protezione antideflagrante.
- Per utilizzare il dispositivo in circuiti antideflagranti l'operatore deve essere a conoscenza delle direttive in materia (EN 60079-14 ecc.).
- Utilizzare il dispositivo solo con le condizioni di funzionamento e ambientali ammesse (vedere i dati per l'omologazione e le condizioni per l'omologazione antideflagrante).

**Condizioni secondo autorizzazione ATEX per utilizzo in zona 2**

- Montare il dispositivo in un alloggiamento conforme alla norma EN 60079-0 con tipo di protezione min IP54 conforme alla norma IEC/EN 60529.
- Utilizzare l'apparecchio solo in aree con un grado di contaminazione di 2 al massimo.
- I circuiti di corrente devono essere separati e collegati solo in assenza di tensione.

**Descrizione del prodotto****Panoramica dei dispositivi**

vedere fig. 1: Vista frontale, vedere fig. 2: Dimensioni, vedere fig. 5: connettore Power-Bridge, fig. 8 e fig. 9: Morsetti di collegamento

**Funzioni e modalità di funzionamento**

I trasduttori di frequenza/Pulse Counter IM12-FI01-1SF-111R... sono progettati su due canali. Ogni canale dispone di un ingresso che, a scelta, può essere utilizzato come collegamento per un sensore conforme alla normativa EN 60947-5-6 (NAMUR), contatto privo di potenziale, sensore PNP/NPN oppure come ingresso per le tensioni di segnale (ingresso impulsivo). Dal lato uscita sono presenti un'uscita di corrente 0/4...20 mA e un relé contatto di chiusura. Gli apparecchi vengono parametrizzati tramite FDT e IODD con un PC. L'uscita di corrente (a scelta commutante verso P o M) può essere regolata su 0/4...20 mA. I segnali di ingresso vengono emessi come da parametrizzazione (E1, E2, E1 - E2 o E2 - E1) sotto forma di segnale di corrente normalizzato 0/4...20 mA. Il relé contatto di chiusura consente di controllare il superamento del valore limite inferiore o superiore o la funzione della finestra. Il ponticello di avvio SUD (Start Up Delay) viene attivato mediante l'ingresso E1, E2 o E3. Gli apparecchi con collegamento Power-Bridge permettono inoltre di trasmettere una segnalazione di errore di tipo cumulativo.

**Montaggio****Montaggio su guida di montaggio senza connettore Power-Bridge**

- Fissare il dispositivo come illustrato nella fig. 3.

**Montaggio su guida di montaggio con connettore Power-Bridge**

- Montare il dispositivo come illustrato nella fig. 4.

**Collegamento**

Per l'occupazione dei dispositivi fare riferimento alle fig. 6 e 7.

- Collegare i dispositivi con morsetti a vite come illustrato nella fig. 8.

- Collegare i dispositivi con morsetti a molla come illustrato nella fig. 9.

**Messa in funzione**

Dopo aver collegato i cavi e aver inserito la tensione di alimentazione il dispositivo entra automaticamente in modalità di funzionamento.

**ES** Manual rápido de funcionamiento

## IM12-FI01-1SF-111R...

**Otros documentos**

Como complemento a este documento, en la dirección [www.turck.com](http://www.turck.com) puede consultar los siguientes documentos:

- Hoja de datos
- Manual de instrucciones
- Manual de seguridad
- Homologaciones del dispositivo
- Declaración de conformidad de la UE (versión actual)

**Para la seguridad****Uso correcto**

Los dispositivos se han diseñado exclusivamente para el uso industrial.

Los transductores de frecuencia/Puls-Counter de la serie IM12-FI01-1SF-111R... transmiten señales de frecuencia de hasta 20 000 Hz. Las señales de frecuencia de entrada pueden supervisar valores límites, deslizamiento o marcha a la derecha/izquierda con los dispositivos y emitirse como salida de señal analógica. Estos dispositivos son aptos para el uso en las áreas Zone 2. Mediante los dispositivos también pueden construirse aplicaciones de seguridad de hasta SIL2 (High and Low-Demand conforme a IEC 61508) (tolerancia a fallos de hardware HFT = 0).

**PERIGRO**

Esta guía no contiene información sobre la utilización en aplicaciones de seguridad.

**Peligro de muerte por el uso erróneo.**

- Al utilizarse en sistemas de seguridad: Es obligatorio respetar las disposiciones del manual de seguridad correspondiente.

Los dispositivos solo se deben usar como se describe en estas instrucciones. Ninguna otra forma de uso corresponde al uso previsto. Turck no se responsabiliza de los daños derivados de dichos usos.

**Indicaciones de seguridad generales**

- Solo personal técnico cualificado debe montar, instalar, operar, configurar y reparar el dispositivo.
- Los dispositivos cumplen exclusivamente los requisitos de la Directiva CEM para el uso industrial y no son adecuados para el uso doméstico.

**Indicaciones sobre la protección contra explosiones**

- No se debe utilizar el dispositivo sin una carcasa de protección adecuada en una zona potencialmente explosiva.
- Se deben observar las normas nacionales e internacionales en materia de protección contra explosiones.
- Para utilizar los dispositivos en zonas Ex, el usuario debe tener conocimientos sobre la protección contra las explosiones (EN 60079-14, etc.).
- El dispositivo debe usarse siempre dentro de las condiciones ambientales y operativas permitidas (véase los datos de homologación y condiciones por parte de la homologación Ex).

**Condiciones por la homologación ATEX para el uso en Zone 2**

- El dispositivo debe montarse dentro de una carcasa conforme a EN 60079-0 con un grado de protección mínimo de IP54 conforme a IEC/EN 60529.
- El dispositivo solo debe utilizarse en áreas con un grado de seguridad máxima 2.
- Los circuitos de corriente solo deben desconectarse y conectarse cuando no se encuentren bajo tensión.

**Descripción del producto****Resumen del dispositivo**

Véase la fig. 1: Vista frontal, fig. 2: Dimensiones, fig. 5: Conector Power Bridge, fig. 8 y fig. 9: Bornes de conexión

**Funciones y modos de funcionamiento**

Los transductores de frecuencia/Puls-Counter IM12-FI01-1SF-111R... disponen de dos canales. Cada canal tiene una entrada que puede utilizarse según sea necesario como conexión para un sensor conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR), como contacto libre de potencial o como sensor PNP/NPN, o bien como entrada para tensión de señal (entrada de impulsos). En cuanto a las salidas, disponen de una salida de corriente de 0/4...20 mA y un relé de cierre. Los dispositivos se parametrizan mediante FDT e IODD con un ordenador. La salida de corriente se puede configurar (ya sea como fuente o como sumidero) en 0/4...20 mA. Las señales de entradas se emiten en la salida como señal de corriente normalizada de 0/4...20 mA conforme a la parametrización (E1, E2, E1 - E2 o E2 - E1). Con el relé de cierre se puede supervisar si la señal es superior o inferior al valor límite, así como una función de ventana. El puente de arranque SUD (Start Up Delay) se conecta mediante la entrada E1, E2 o E3. Los dispositivos con conexión Power Bridge ofrecen adicionalmente la posibilidad de transmitir un aviso colectivo de error.

**Montaje****Montaje en carril sin conector Power Bridge**

- Fije el dispositivo conforme a la fig. 3.

**Montaje en carril con conector Power Bridge**

- Monte el dispositivo conforme a la fig. 4.

**Conexión**

En las fig. 6 y 7 se indica la asignación de bornes de los dispositivos.

- Conecte los dispositivos con terminales de tornillo conforme a la fig. 8.

- Conecte los dispositivos con termin

**PT** Guia de Início Rápido
**Operação**

## Visor LED

Alimentação do LED	LED vermelho	LED verde	Significado
Illuminado	Desligado	Desligado	Inicialização em andamento
Desligado ou iluminado	Pisca com uma frequência de 900 ms/100 ms	Spento	Comunicação com o host PC pela interface PC Connect em andamento
Illuminado	Pisca 3 vezes repetidamente	Temperatura ambiente muito alta	
Illuminado	Pisca 4 vezes repetidamente	U <sub>B</sub> não conectado ou tensão interna instável (interface do PC Connect)	
Desligado	Illuminado	Acceso	Dispositivo pronto para operação

Canal de LED...	LED vermelho	LED amarelo	Significado
Illuminado	Desligado	Desligado	Inicialização em andamento
Illuminado	Pisca 3 vezes repetidamente	A cargo na saída de corrente tem uma resistência muito alta ou a tensão de alimentação externa é muito baixa (dissipador)	
Illuminado	Pisca 4 vezes repetidamente	U <sub>B</sub> não conectado ou tensão interna instável	
Desligado	Illuminado	O dispositivo está pronto para a operação, fin > 10 Hz	
Desligado	Intermitente	O dispositivo está pronto para a operação, fin < 10 Hz	
Desligado	Desligado	Entrada E... e saída de corrente A... estão desligadas	
Pisca 1 vez repetidamente	Illuminado	Ch1: Falha na corrente devido a uma falha na entrada E1, que foi atribuída a A1 Ch2: Falha na corrente devido a uma falha na entrada E2, que foi atribuída à saída A1	
Pisca 2 vezes repetidamente	Illuminado	Rompimento de fio na saída da corrente	
Pisca 3 vezes repetidamente	Illuminado	Curto-circuito no sensor NAMUR	
Pisca 4 vezes repetidamente	Illuminado	Ruptura no fio do sensor NAMUR	
Pisca 5 vezes repetidamente	Illuminado	Faixa de medição de frequência permitida excedida	

Rel. de LED	LED vermelho	LED amarelo	Significado
Illuminado	Desligado	Desligado	Inicialização em andamento
Desligado	Desligado	Acceso	Relé desligado
Desligado	Illuminado	Spento	Relé ligado

**Definição e parametrização**

Os dispositivos podem ser parametrizados por FDT e IODD usando um PC. Para conectar ao PC, são necessários os acessórios a seguir (não incluídos no escopo de fornecimento):

- Cabo de conexão IOL-COM/3M (Ident-No. 7525110)
- Adattatore USB-IO-Link USB-2-IOL-0002 (Ident-No. 6825482)

Istruzioni esaustive di parametrizzazione all'interno delle istruzioni d'uso.

**Consertos**

O dispositivo não é destinado para reparos. Deixe os dispositivos avariados fora de operação e envie-os para a Turck para análise de falhas. Se você estiver devolvendo o dispositivo para a Turck, veja nossos termos e condições de devolução.

**Descarte**

O dispositivo deve ser descartado de maneira apropriada, não em lixos domésticos comuns.

**Certification Data****Approvals and markings**

Approvals	Marking parts in acc. with ATEX-directive	EN 60079-0/-7-15
ATEX	Ex II 3 G	Ex ec IIC T4 Gc
Certificate number: Turck Ex-17005HX	Ex ec nC IIC T4 Gc	

Permissible ambient temperature range T<sub>amb</sub>: -25...+70 °C

**IT** Brevi istruzioni per l'uso
**Funzionamento**

## Indicatori LED

LED Pwr	LED rosso	LED verde	Significato
Acceso	Spento	Spento	Inizializzazione in corso
Spento o lampeggiante	Lampeggi con una frequenza di battuta di 900 ms/100 ms	Comunicazione in corso con PC Host tramite interfaccia PC-Connect	
Acceso	Lampeggi 3 x ripetutamente	Temperatura ambiente troppo alta	
Acceso	Lampeggi 4 x ripetutamente	U <sub>B</sub> non collegato o tensione interna non o.k. (interfaccia PC Connect)	
Spento	Acceso	Apparecchio pronto all'uso	

LED Ch...	LED rosso	LED giallo	Significato
Acceso	Spento	Spento	Inizializzazione in corso
Acceso	Lampeggi 3 x ripetutamente	Resistenza dell'uscita di corrente troppo elevata o tensione di alimentazione esterna insufficiente (scarico)	
Acceso	Lampeggi 4 x ripetutamente	U <sub>B</sub> non collegato o tensione interna non o.k.	
Spento	Acceso	Apparecchio pronto all'uso, fin > 10 Hz	
Spento	Lampeggi	Apparecchio pronto all'uso, fin < 10 Hz	
Spento	Spento	Ingresso E... e uscita corrente A... disattivati	
Lampeggi 1 x ripetutamente	Acceso	Ch1: Corrente errata a causa di errore in sull'ingresso E1, a cui è associata l'uscita A1 Ch2: Corrente errata a causa di errore sull'ingresso E2, a cui è associata l'uscita A1	
Lampeggi 2 x ripetutamente	Acceso	Rottura filo sull'uscita di corrente	
Lampeggi 3 x ripetutamente	Acceso	Cortocircuito sensore NAMUR	
Lampeggi 4 x ripetutamente	Acceso	Rottura filo sensore NAMUR	
Lampeggi 5 x ripetutamente	Acceso	Intervallo di misurazione della frequenza superato	

LED Rel	LED rosso	LED giallo	Significato
Acceso	Spento	Spento	Inizializzazione in corso
Spento	Spento	Relè spento	
Spento	Acceso	Relè attivato	

**Impostazione e parametrizzazione**

Gli apparecchi possono essere parametrizzati tramite FDT e IODD con un PC. Il collegamento al PC necessita dei seguenti accessori (non compresi nella fornitura):

- Cavo di collegamento IOL-COM/3M (Ident-No. 7525110)
- Adattatore USB-IO-Link USB-2-IOL-0002 (Ident-No. 6825482)

Istruzioni esaustive di parametrizzazione all'interno delle istruzioni d'uso.

**Interventi di riparazione**

Non è prevista la riparazione del dispositivo. Interrompere l'utilizzo di dispositivi difettosi e inviarli a Turck per l'analisi del guasto. In caso di restituzione a Turck, osservare le nostre condizioni di ritiro.

**Smaltimento**

Eseguire lo smaltimento dei dispositivi a regola d'arte, non smaltire nei rifiuti domestici.

**Electrical data**

Supply circuit	Contacts 15+ and 16- or Contacts X4+ and X5- (power bridge)	U = 10...30 VDC P = approx. 3 W; U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Front side jack socket	(connection serial interface RS232)	U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Output circuits	Contacts X1and X2 (Failure signal)	U = 30 VDC; 100 mA; potential free contact U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Output circuits	Contacts 9+ and 10- Current output circuit	U = 24...30 VDC I = 4...20 mA U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Relay output circuits	Contacts 13, 14	U = 250 VAC, I = 2 A, S = 500 VA, U = 125 VDC, I = 0.5 A U = 30 VDC, I = 2 A P = 60 W
SUD (Start-up Delay) signal input	Contact 11+ and 12-	High > 10 V, Low < 3 V U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC

**ES** Manual rápido de funcionamiento
**Funcionamiento**

## Indicadores LED

LED de encendido	LED rojo	LED verde	Significado
Encendido	Apagado	Apagado	Inicialización en marcha
Apagado o encendido	Parpadea con una frecuencia de 900 ms/100 ms	Comunicación en curso con el ordenador host mediante la interfaz PC-Connect	
Encendido	Parpadea 3 veces repetidamente	Temperatura ambiente excesiva	
Encendido	Parpadea 4 veces repetidamente	U <sub>B</sub> no conectada o tensión interna incorrecta (interfaz PC Connect)	
Apagado	Acceso	Acceso	Dispositivo listo para el funcionamiento

LED canal...	LED rojo	LED amarillo	Significado
Acceso	Spento	Spento	Inizializzazione in corso
Acceso	Lampeggi 3 x ripetutamente	Resistenza dell'uscita di corrente troppo elevata o tensione di alimentazione esterna insufficiente (scarico)	
Acceso	Lampeggi 4 x ripetutamente	U <sub>B</sub> non collegato o tensione interna non o.k.	
Spento	Acceso	Apparecchio pronto all'uso, fin > 10 Hz	
Spento	Lampeggi	Apparecchio pronto all'uso, fin < 10 Hz	
Spento	Spento	Ingresso E... e uscita corrente A... disattivati	
Lampeggi 1 x ripetutamente	Acceso	Ch1: Corrente errata a causa di errore in sull'ingresso E1, a cui è associata l'uscita A1 Ch2: Corrente errata a causa di errore sull'ingresso E2, a cui è associata l'uscita A1	
Lampeggi 2 x ripetutamente	Acceso	Rottura filo sull'uscita di corrente	
Lampeggi 3 x ripetutamente	Acceso	Cortocircuito sensore NAMUR	
Lampeggi 4 x ripetutamente	Acceso	Rottura filo sensore NAMUR	
Lampeggi 5 x ripetutamente	Acceso	Intervallo di misurazione della frequenza superato	

LED relé	LED rojo	LED amarillo	Significado
</tbl\_info

**RU** Краткое руководство

IM12-FI01-1SF-11R...

**Дополнительная документация**Этот документ и следующие материалы доступны онлайн по адресу [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Техническое описание
- Инструкции по эксплуатации
- Руководство по безопасности
- Сертификаты одобрения устройства
- Декларация соответствия EC (текущая версия)

**Для вашей безопасности****Использование по назначению**

Эти устройства предназначены для использования только в промышленных зонах. Преобразователи частоты/счетчики импульсов серии IM12-FI01-1SF-11R... передают сигналы частоты до 20 000 Гц. Входящие сигналы частоты также могут использоваться для контроля предельных значений, проскальзывания или вращения по часовой стрелке/против часовой стрелки и могут выступать в качестве аналогового сигнала. Допускается установка этих устройств в зоне 2. Устройства позволяют создавать системы безопасности до уровня полноты безопасности SIL2 включительно (высокие и низкие требования по IEC 61508) (аппаратная отказоустойчивость HFT = 0).

**ОПАСНОСТЬ**

В данных инструкциях не содержится какой-либо информации о применении в системах безопасности.

**Опасность для жизни при использовании не по назначению!**

- При использовании устройства в системах безопасности: Всегда соблюдайте требования соответствующего руководства по технике безопасности.

Устройства можно использовать только в соответствии с настоящим руководством.

Любое иное использование запрещено, и Turck не несет ответственности за возможные повреждения.

**Общие инструкции по технике безопасности**

- Сборка, установка, эксплуатация, параметризация и техническое обслуживание устройства должны производиться профессиональным квалифицированным персоналом
- Устройства соответствуют только требованиям по EMC (электромагнитной совместимости) для промышленных зон и непригодны для использования в жилых зонах.

**Примечания по взрывозащите**

- Запрещено использовать устройство во взрывоопасных зонах без надлежащего защитного корпуса.
- Соблюдайте государственные и международные требования в отношении взрывозащиты.
- Для использования устройства во взрывозащищенных цепях у пользователя должны быть практические знания в области взрывозащиты (EN 60079-14 и т.д.).
- Используйте устройство исключительно в одобренных условиях эксплуатации и окружающей среды (см. регистрационные данные и условия в сертификате Ex).

**Требования сертификации ATEX для использования в зоне 2**

- Устанавливайте устройство в защитном корпусе в соответствии со стандартом EN 60079-0 со степенью защиты минимум IP54 по IEC/EN 60529
- Используйте устройство только в зонах со степенью загрязнения, не превышающей 2
- Отключение и подключение электрических цепей допускается только при отключенном напряжении

**Описание изделия****Обзор устройства**

См. рис. 1: Вид спереди, рис. 2: Габаритные размеры, рис. 5: Разъем силового моста, рис. 8 и рис. 9: Клеммы

**Функции и режимы работы**

Преобразователи частоты/счетчики импульсов серии IM12-FI01-1SF-11R... имеют два канала. Каждый канал имеет вход, который может использоваться как соединение для датчика в соответствии с EN 60947-5-6 (NAMUR), бесконтактного контакта или датчика PNP/NPN или как вход для напряжения сигнала (импульсный вход). На выходной стороне имеется выход по тому 0/4...20 mA и нормально разомкнутое реле. Параметризация устройств осуществляется с использованием FDT и IODD при помощи ПК. Токовые выходы можно настроить на 0/4...20 mA (как источник или потребитель). Входные сигналы выводятся в качестве нормализованных сигналов тока 0/4...20 mA в соответствии с параметризацией (E1, E2, E1 - E2 или E2 - E1). При использовании релейного выхода можно отслеживать измеренное значение на предмет выхода за верхнее или нижнее предельное значение или за пределы допустимого диапазона. Задержка запуска (SUD) включается с помощью входа E1, E2 или E3. Устройства с разъемом силового моста также обеспечивают возможность передачи общего сообщения о неисправности.

**Установка****Монтаж на DIN-рейку без разъема силового моста**

- Закрепите устройство в соответствии с рис. 3

**Монтаж на DIN-рейку с разъемом силового моста**

- Установите устройство в соответствии с рис. 4

**Подключение**

Назначение клемм устройств см. на рис. 6 и на рис. 7.

- Подключите устройства с винтовыми клеммами, как показано на рис. 8

- Подключите устройства с пружинными клеммами, как показано на рис. 9

**Ввод в эксплуатацию**

После подключения кабелей и напряжения питания устройство начинает работать автоматически.

**PL** Skrócona instrukcja obsługi

IM12-FI01-1SF-11R...

**Dokumenty dodatkowe**Jako uzupełnienie do niniejszego dokumentu na stronie internetowej [www.turck.com](http://www.turck.com) znajdują się następujące dokumenty:

- Karta katalogowa
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Aprobaty techniczne
- Deklaracja zgodności UE (aktualna wersja)

**Для вашей безопасности****Использование по назначению**

Эти устройства предназначены для использования только в промышленных зонах. Преобразователи частоты/счетчики импульсов серии IM12-FI01-1SF-11R... передают сигналы частоты до 20 000 Гц. Входящие сигналы частоты также могут использоваться для контроля предельных значений, проскальзывания или вращения по часовой стрелке/против часовой стрелки и могут выступать в качестве аналогового сигнала. Допускается установка этих устройств в зоне 2. Устройства позволяют создавать системы безопасности до уровня полноты безопасности SIL2 включительно (высокие и низкие требования по IEC 61508) (аппаратная отказоустойчивость HFT = 0).

**ОПАСНОСТЬ**

В данных инструкциях не содержится какой-либо информации о применении в системах безопасности.

**Опасность для жизни при использовании не по назначению!**

- При использовании устройства в системах безопасности: Всегда соблюдайте требования соответствующего руководства по технике безопасности.

Устройства можно использовать только в соответствии с настоящим руководством.

Любое иное использование запрещено, и Turck не несет ответственности за возможные повреждения.

**Общие инструкции по технике безопасности**

- Сборка, установка, эксплуатация, параметризация и техническое обслуживание устройства должны производиться профессиональным квалифицированным персоналом
- Устройства соответствуют только требованиям по EMC (электромагнитной совместимости) для промышленных зон и непригодны для использования в жилых зонах.

**Примечания по взрывозащите**

- Запрещено использовать устройство во взрывоопасных зонах без надлежащего защитного корпуса.
- Соблюдайте государственные и международные требования в отношении взрывозащиты.
- Для использования устройства во взрывозащищенных цепях у пользователя должны быть практические знания в области взрывозащиты (EN 60079-14 и т.д.).
- Используйте устройство исключительно в одобренных условиях эксплуатации и окружающей среды (см. регистрационные данные и условия в сертификате Ex).

**Требования сертификации ATEX для использования в зоне 2**

- Устанавливайте устройство в защитном корпусе в соответствии со стандартом EN 60079-0 со степенью защиты минимум IP54 по IEC/EN 60529
- Используйте устройство только в зонах со степенью загрязнения, не превышающей 2
- Отключение и подключение электрических цепей допускается только при отключенном напряжении

**Описание изделия****Обзор устройства**

См. рис. 1: Вид спереди, рис. 2: Габаритные размеры, рис. 5: Разъем силового моста, рис. 8 и рис. 9: Клеммы

**Функции и режимы работы**

Преобразователи частоты/счетчики импульсов серии IM12-FI01-1SF-11R... имеют два канала. Каждый канал имеет вход, который может использоваться как соединение для датчика в соответствии с EN 60947-5-6 (NAMUR), бесконтактного контакта или датчика PNP/NPN или как вход для напряжения сигнала (импульсный вход). На выходной стороне имеется выход по тому 0/4...20 mA и нормально разомкнутое реле. Параметризация устройств осуществляется с использованием FDT и IODD при помощи ПК. Токовые выходы можно настроить на 0/4...20 mA (как источник или потребитель). Входные сигналы выводятся в качестве нормализованных сигналов тока 0/4...20 mA в соответствии с параметризацией (E1, E2, E1 - E2 или E2 - E1). При использовании релейного выхода можно отслеживать измеренное значение на предмет выхода за верхнее или нижнее предельное значение или за пределы допустимого диапазона. Задержка запуска (SUD) включается с помощью входа E1, E2 или E3. Устройства с разъемом силового моста также обеспечивают возможность передачи общего сообщения о неисправности.

**Установка****Монтаж на DIN-рейку без разъема силового моста**

- Закрепите устройство в соответствии с рис. 3

**Монтаж на DIN-рейку с разъемом силового моста**

- Установите устройство в соответствии с рис. 4

**Подключение**

Назначение клемм устройств см. на рис. 6 и на рис. 7.

- Подключите устройства с винтовыми клеммами, как показано на рис. 8

- Подключите устройства с пружинными клеммами, как показано на рис. 9

**Ввод в эксплуатацию**

После подключения кабелей и напряжения питания устройство начинает работать автоматически.

**CS** Krátký návod

IM12-FI01-1SF-11R..

**Další dokumenty**Kromě tohoto dokumentu naleznete další materiály na [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Katalogový list
- Návod k obsluze
- Bezpečnostní příručka
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě

**Pro Vaši bezpečnost****Zamýšlené použití**

Přístroj je určen výhradně pro použití v průmyslovém prostředí.

Převodník frekvence / čítací pulzů řady IM12-FI01-1SF-11R... přenáší frekvenční signály až do 20 000 Hz. Příchozí kmitočtové signály lze také použít ke sledování mezních hodnot, prokluzu nebo otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček a mohou být vydávány jako analogový signál. Přístroj může být instalován v zóně 2. Přístroj lze také použít v bezpečnostních aplikacích až SIL2 včetně (High Demand a Low-Demand dle IEC 61508 hardwarová tolerance HFT=0).

**POZOR**

Tento návod neposkytuje žádné informace o použití v bezpečnostních aplikacích.

**Ohoření života v důsledku nesprávného použití!**

- Při použití zařízení v bezpečnostních systémech: Ve všech případech dodržujte ustanovení příslušného bezpečnostního návodu.

Přístroj smí být používán pouze v souladu s pokyny, uvedenými v tomto návodu. Jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné a společnost Turck nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli následné škody.

**Všeobecné bezpečnostní informace**

- Přístroj smí montovat, instalovat, obsluhovat, nastavovat a udržovat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.
- Zařízení splňuje výhradně požadavky EMC pro průmyslové aplikace a není vhodné pro použití v obytných

**Poznámky k ochraně proti výbuchu**

- Nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není instalováno ve vhodné skříně.
- Dodržujte národní a mezinárodní předpisy pro ochranu proti výbuchu.
- Při používání zařízení v obvodech musí uživatel rovněž znátosti o ochraně před výbuchem (EN 60079-14 atd.).
- Zařízení používejte pouze v povolených provozních podmírkách a podmírkách prostředí (viz registrační údaje a podmínky ze schválení Ex).

**Požadavky certifikátu ATEX pro instalaci v zóně 2.**

- Instalujte zařízení do skříně podle EN 60079-0 se stupněm krytí minimálně IP54 dle IEC/EN 60529
- Zařízení instalujte pouze v oblastech se stupněm znečištění nejvyšše 2
- Zapojujte a odpojujte elektrické obvody pouze tehdy, když není připojeno žádné napětí

**Popis produktu****Popis produktu**

Viz obr. 1. Celni pohled, Obr. 2: Rozmery, Obr. 5 Konektor Power-Bridge, Obr. 8 a 9: Svorky

**Funkce a provozní režimy**

Frekvenční moduly / čítací pulzů IM12-FI01-1SF-11R mají dva kanály. Každý kanál má vstup, který lze použít buď jako připojení senzoru podle EN 60947-5-6 (NAMUR), bezpotenciálového kontaktu nebo senzoru PNP / NPN, nebo jako vstup pro signální napětí (pulzní vstup). Na výstupní straně je proudový výstup 0/4...20 mA a spináci relé. Zaří

**RU** Краткое руководство**Работа**

## Светодиодные индикаторы

Светодиод питания (Pwr)	Красный свето-диод	Значение
Горит	Зеленый свето-диод	Выкл.
Выключен или горит	Мигает с частотой 900 мс/100 мс	Выполняется обмен данными с управляемым ПК с использованием интерфейса подключения к ПК (PC Connect)
Горит	Мигает по 4 раза	Уп не подключено (питание устройства через интерфейс подключения к ПК (PC Connect)) или отсутствует напряжение
Выкл.	Горит	Устройство готово к работе

Светодиод Ch...	Красный свето-диод	Значение
Горит	Желтый свето-диод	Выполняется инициализация
Горит	Мигает по 3 раза	Превышение сопротивления нагрузки токового выхода или слишком низкое напряжение внешнего источника питания (потребитель)
Горит	Мигает по 4 раза	U <sub>p</sub> не подсоединен или внутреннее напряжение не в норме
Выкл.	Горит	Устройство готово к работе, входная частота (fin) > 10 Hz
Выкл.	Мигает	Устройство готово к работе, входная частота (fin) < 10 Hz
Выкл.	Выкл.	Вход E... и токовый выход A... отключены
Мигает по 1 разу	Горит	Ch1: Ток короткого замыкания в результате ошибки на входе E1, связанном с выходом A1 Ch2: Ток короткого замыкания в результате ошибки на входе E2, связанном с выходом A1 Ch2:
Мигает по 2 раза	Горит	Обрыв линии на токовом выходе
Мигает по 3 раза	Горит	Короткое замыкание датчика NAMUR
Мигает по 4 раза	Горит	Обрыв линии датчика NAMUR
Мигает по 5 раз	Горит	Превышение допустимого диапазона измерения частоты

Светодиод реле (Rel)	Красный свето-диод	Значение
Горит	Желтый свето-диод	Выполняется инициализация
Выкл.	Выкл.	Реле отключено
Выкл.	Горит	Реле включено

**Настройка и параметризация**

Параметризация устройств осуществляется с использованием FDT и IODD при помощи ПК. Для подключения ПК необходимы следующие принадлежности (не включены в комплект поставки):

- Соединительный кабель IOL-COM/3M (Ident-No. 7525110)
- Адаптер USB IO-Link USB-2-IOL-0002 (Ident-No. 6825482)

Подробные инструкции по параметризации приведены в руководстве по эксплуатации.

**Ремонт**

Устройство не подлежит ремонту. Выведите неисправные устройства из эксплуатации и перешлите в Turck для анализа неисправности. В случае возврата устройства в компанию Turck изучите наши условия возврата.

**Утилизация**

Устройства должны утилизироваться надлежащим образом, отдельно от бытовых отходов.

**Certification Data**

## Approvals and markings

Approvals	Marking parts in acc. with ATEX-directive	EN 60079-0/-7-15
ATEX	Ex II 3 G	Ex ec IIC T4 Gc
Certificate number: Turck Ex-17005HX	Ex ec nC IIC T4 Gc	



Permissible ambient temperature range T<sub>amb</sub>: -25...+70 °C

**PL** Skrócona instrukcja obsługi**Eksplotacja**  
Wskaźniki LED

LED Pwr	Czerwona dioda LED	Zielona dioda LED	Opis
Podświetlenie	Wyl.	Trwa inicjalizacja	
Podświetlenie	Miga z częstotliwością co 900 ms/100 ms	Miga wielokrotnie 4 ×	Trwa komunikacja z komputerem hostem przez złącze PC Connect
Podświetlenie	Miga wielokrotnie 4 ×	Niepodłączone napięcie U <sub>B</sub> (urządzenie zasilane przez złącze PC Connect) lub brak napięcia	
Wył.	Podświetlenie	Urzędzeniu gotowe do pracy	

LED Ch...	Czerwona dioda LED	Żółta dioda LED	Opis
Podświetlenie	Wyl.	Trwa inicjalizacja	
Podświetlenie	Miga wielokrotnie 3 ×	Zbyt wysoka rezystancja obciążenia podłączonego do wyjścia prądowego lub zbyt niskie napięcie zasilania zewnętrznego (ujście)	
Podświetlenie	Miga wielokrotnie 4 ×	Niepodłączone napięcie U <sub>B</sub> lub napięcie wewnętrzne jest nieprawidłowe	
Wył.	Podświetlenie	Urzędzeniu jest gotowe do pracy, fin > 10 Hz	
Wył.	Błyskanie	Urzędzeniu jest gotowe do pracy, fin < 10 Hz	
Wył.	Wyl.	Wejście E... i wyjście prądowe A... wyłączone	
Miga wielokrotnie 1 ×	Podświetlenie	Ch1: Prąd błędu z powodu usterki na wejściu E1 przypisany do wyjścia A1 Ch2: Prąd błędu z powodu usterki na wejściu E2 przypisany do wyjścia A1	
Miga wielokrotnie 2 ×	Podświetlenie	Przerwany obwód na wyjściu prądowym	
Miga wielokrotnie 3 ×	Podświetlenie	Zwarcie w obwodzie czujnika NAMUR	
Miga wielokrotnie 4 ×	Podświetlenie	Przerwany obwód czujnika NAMUR	
Miga wielokrotnie 5 ×	Podświetlenie	Przekroczony dopuszczalny zakres pomiarowy częstotliwości	

LED Rel	Czerwona dioda LED	Żółta dioda LED	Opis
Podświetlenie	Wyl.	Trwa inicjalizacja	
Wył.	Wył.	Przełącznik wyl.	
Wył.	Podświetlenie	Przełącznik wł.	

**Konfiguracja i parametryzacja**

LED Rel	Czerwona dioda LED	Żółta dioda LED	Opis
Podświetlenie	Wyl.	Trwa inicjalizacja	
Wył.	Wył.	Przełącznik wyl.	
Wył.	Podświetlenie	Przełącznik wł.	

**Opravy**

Zařízení není určeno k opravě. Vyřaďte vadná zařízení z provozu a odeslete je do společnosti Turck k analýze chyb. Při návratu do společnosti Turck si přečtěte naše podmínky pro vrácení zboží.

**Likvidace**

Přístroj musí být správně zlikvidován, nesmí se vyhodit do běžného domovního odpadu.

**Naprawa**

Urządzenie nie jest przeznaczone do naprawy. Uszkodzone urządzenie należy wycofać z eksplotacji i odesłać do firmy Turck w celu zdiagnozowania usterki. W przypadku odsyłania urządzenia do firmy Turck należy postępować zgodnie z naszymi zasadami dokonywania zwrotów.

**Utylizacja**

Urządzenia należy prawidłowo zutylizować; nie nadają się one do usuwania wraz z odpadami domowymi.

**Electrical data**

Supply circuit	Contacts 15+ and 16- or Contacts X4+ and X5- (power bridge)	U = 10...30 VDC P = approx. 3 W; U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Front side jack socket	(connection serial interface RS232)	U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Output circuits	Contacts X1and X2 (Failure signal)	U = 30 VDC; 100 mA; potential free contact U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Output circuits	Contacts 9+ and 10- Current output circuit	U = 24 ...30 VDC I = 4...20 mA U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC
Relay output circuits	Contacts 13, 14	U = 250 VAC, I = 2 A, S = 500 VA, U = 125 VDC, I = 0.5 A U = 30 VDC, I = 2 A P = 60 W
SUD (Start-up Delay) signal input	Contact 11+ and 12-	High > 10 V, Low < 3 V U <sub>m</sub> = 253 VAC/VDC

**CS** Krátký návod**Provoz**  
LED indikace

LED Pwr	LED czerwona svítí	LED zielona nesvíti	Význam
nesvíti nebo svítí	Bliká s frekvencí 900 ms/100 ms		Probíhá komunikace s PC
svítí	blikne 4 ×	U <sub>B</sub> nepripojeno (přístroj je napájen z PC)	
nesvíti	svítí	Přístroj v provozu	

LED Ch...	LED czerwona svítí	LED žlutá nesvíti	Význam
svítí	blikne 3 ×	Zátěž na proudovém výstupu má příliš vysoký odpor nebo je příliš nízké externí napájecí napětí	
svítí	blikne 4 ×	U <sub>B</sub> nepripojeno nebo chybí interní napětí	
nesvíti	bliká	Přístroj je připraven k provozu, fin > 10 Hz	
nesvíti	nesvíti	Vstup E... a proudový výstup A... jsou vypnutý	
blikne 1 ×	svítí	Ch1: Chybý proud v důvodu poruchy výstupu E1, připojeného k A1 Ch2: Chybý proud v důvodu poruchy výstupu E2, připojeného k A1	
b			

**ZH** 快速入门指南**IM12-FI01-1SF-1I1R...****附加文档**

除了本文档之外, 还可在[www.turck.com](http://www.turck.com)上在线查看以下资料:

- 数据表
- 操作说明
- 安全手册
- 装置认证
- 欧盟合规声明(当前版本)

**安全须知****预期用途**

这些装置专为工业领域而设计。

IM12-FI01-1SF-1I1R... 系列中的频率变送器/脉冲计数器可传输高达20000 Hz的频率信号。输入频率信号也可用于监测限值、滑动或顺时针/逆时针旋转, 并可作为模拟信号输出。本装置适合在区域2中工作。通过该装置(高要求和低要求依据IEC 61508)可构建认证等级最高为SIL2的安全应用(硬件容错HFT = 0)。

**危险**

本说明不包含任何有关在安全导向型应用中使用的信息。

使用不当会危及生命!

► 在安全导向型系统中使用本装置时: 在任何情况下都应遵守相应安全手册的规定。

只允许按照本指南的说明使用该装置。任何其他用途将被视为使用不当, 图尔克对由此造成的所有损害概不负责。

**一般安全须知**

- 本装置的组装、安装、操作、参数设定和维护只能由经过专业培训的人员执行
- 本装置仅满足工业领域的EMC要求, 不适合在居民区使用

**防爆说明**

- 如果没有安装适当的保护外壳, 切勿在防爆区域使用本装置。
- 请遵守国内和国际上的防爆法规。
- 将装置应用到防爆电路时, 用户必须具有防爆应用知识(EN 60079-14等)。
- 仅在允许的工作条件和环境条件下使用该装置  
(参见防爆认证证书上的登记数据和条件)。

**ATEX认证对区域2中的使用要求**

- 依据EN 60079-0标准, 将装置安装在防护等级至少为IP54的外壳内  
(依据IEC/EN 60529)
- 仅在污染等级不高于2级的区域使用本装置
- 仅在不施加电压时, 才能断开和连接电路

**产品描述****装置概述**

见图1: 正视图, 图2: 尺寸, 图5: 电源桥连接器, 图8和图9: 接线端子

**功能和工作模式**

IM12-FI01-1SF-1I1R... 频率变送器/脉冲计数器有两个通道。每个通道都有一路输入, 可用于连接符合EN 60947-5-6(NAMUR)标准的传感器、无源触点或PNP/NPN传感器, 或用作信号电压的输入(脉冲输入)。输出端提供电流输出(0/4...20 mA)和常开继电器。使用PC通过FDT和IODE对装置进行参数设定。电流输出可设为0/4...20 mA(作为源电流或灌电流)。根据参数设定(E1, E2, E1 - E2或E2 - E1), 输入信号作为归一化电流信号进行输出(0/4...20 mA)。通过继电器输出, 可以监测测量值是否超过或低于限值或是否超出限值范围, 通过输入E1, E2或E3激活启动延迟(SUD)。带电源桥连接的装置还提供传输故障消息集的选项。

**安装**

安装在不带电源桥连接器的DIN导轨上

► 按照图3连接该装置

安装在带电源桥连接器的DIN导轨上

► 按照图4安装该装置

**连接**

参见图6和图7以了解装置的端子分配。

► 如图8所示, 将装置与螺钉式端子相连

► 如图9所示, 将装置与弹簧夹端子相连

**调试**

一旦通过电缆与电源相连, 该装置将自动进入运行状态。

**JP クイックスタートガイド****IM12-FI01-1SF-1I1R...****補足文書**

本書の他にも、以下の資料がオンライン([www.turck.com](http://www.turck.com))で利用できます。

- データシート
- 取扱説明書
- 安全マニュアル
- デバイスの承認
- EU適合宣言書(現行版)

**安全にお使いいただくために****用途**

これらのデバイスは、工業エリアでのみ使用するよう設計されています。IM12-FI01-1SF-1I1R...シリーズの周波数トランスデューサ/パルスカウンターは、最大20,000 Hzで周波数信号を送信します。入力周波数信号は、制限値、滑り、時計回り/反時計回りの回転にも使用でき、アナログ信号として出力できます。各デバイスはゾーン2での使用に適しています。これらのデバイスを使用すると、SIL2(IEC 61508)に準拠した高要求と低要求に適合)までの安全指向アプリケーションを構築できます(ハードウェアオールトトレントHFT = 0)。

**△ 危険**

これらの指示には、安全指向アプリケーションでの利用に関する情報は記載されていません。誤操作による生命への危険あり!

- 安全指向システムで本デバイスを使用する場合: いかなる場合でも、該当する安全マニュアルの規定を遵守してください。

本デバイスは、このガイドの記載どおりにのみ使用できます。他の使用法は不適切と見なされ、結果として生じる損害の責任をTurckが負うことはできません。

**一般的な安全情報**

- 本デバイスの配線、設置、操作、パラメータ設定、保守を行えるのは専門的な訓練を受けた作業者のみです。
- これらのデバイスは工業用EMC要件のみを満たし、住宅エリアでの使用には適していません。

**防爆に関する注意事項**

- 適切な保護エンクロージャを装着しないまま、本デバイスを防爆エリアで使用しないでください。
- 防爆に関する国内外の規制に従います。
- 本デバイスを防爆回路で使用する場合、作業者は防爆関連の実践的な知識が必要です(EN 60079-14など)。
- 本デバイスは、許可された動作環境条件でのみ使用してください(防爆認定の登録データと条件を参照)。

**ゾーン2での使用に関するATEX認定の要件**

- EN 60079-0に従って、IEC/EN 60529に準拠した保護等級IP54以上のエンクロージャにデバイスを設置してください。
- 本デバイスは、汚染レベルが2を超えない区域でのみ使用してください。
- 電気回路を切断/接続するのは、電圧が印加されていない場合だけにしてください。

**製品の説明****デバイスの概要**

図1: 正面図、図2: 尺寸、図5: パワーブリッジコネクタ、図8および図9: 端子

**機能と動作モード**

IM12-FI01-1SF-1I1R... 周波数トランスデューサ/パルスカウンターには2つのチャンネルがあります。チャンネルごとに、EN 60947-5-6(NAMUR)に適合するセンサ、無電圧接点またはPNP/NPNセンサの接続、または信号電圧の入力(パルス入力)として使用できる入力があります。電流出力(0/4~20 mA)およびNOリレーが出力側で利用可能です。本デバイスのパラメータ設定は、PCでFDTおよびIODEを介して行います。電流出力は、ソースまたはシンクとして0/4~20 mAに設定できます。入力信号は、パラメータ設定(E1, E2, E1 - E2、またはE2 - E1)に応じて、0/4~20 mAの正規化電流信号として出力されます。リレー出力では、測定値が制限値を超えたときに、または制限値ウインドウを出たりするかを監視できます。起動遅延(SUD)は、入力E1, E2、またはE3を介してアクティブになります。パワーブリッジ接続機能を備えたデバイスの場合は、収集された障害メッセージを送信するオプションも用意されています。

**設置****パワーブリッジコネクタなしのDINレールへの取り付け**

- 図3に従ってデバイスを取り付けます。
- パワーブリッジコネクタ付きDINレールへの取り付け
- 図4に従ってデバイスを設置します。

**接続**

デバイスの端子割り当てについては、図6と図7を参照してください。

- 図8に示すように、ネジ端子を使用してデバイスを接続します。
- 図9に示すように、スプリングクランプ端子を使用してデバイスを接続します。

**コミッショニング**

ケーブルと電源が接続されると、デバイスは自動的に作動し始めます。

**KO 빠른 시작 가이드****IM12-FI01-1SF-1I1R...****추가 자료**

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷([www.turck.com](http://www.turck.com))에서 확인할 수 있습니다.

- 데이터 시트
- 작동 지침
- 안전 매뉴얼
- 장치 인증서
- EU 적합성 선언(현재 버전)

 **사용자 안전 정보** **사용 목적**

이 장치는 산업 분야 전용으로 설계되었습니다.

IM12-FI01-1SF-1I1R... 시리즈의 주파수 트랜스듀서/펄스 카운터는 최대 20,000 Hz로 주파수 신호를 전송합니다. 수신 주파수 신호는 한계값, 슬리피지 또는 시계 방향/시계 반대 방향 회전을 모니터링하는 데 사용되며, 아날로그 신호로 출력될 수 있습니다. 이 장치는 2 종 폭발 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 이 장치는 최대 SIL2(IEC 61508)에 따른 높고 낮은 요구 사항, 하드웨어 고장 허용 한계 HFT = 0) 수준으로 안전 지향적 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

**△ 위험**

이 지침에는 안전 지향적 적용 방식에 관한 정보가 포함되어 있지 않습니다.

부적절하게 사용할 경우 생명에 위협할 수 있습니다!

- 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항만을 충족하며 주거 지역에서는 사용하기에 부적합합니다.

 **일반 안전 지침**

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 기술자만이 이 장치의 조립, 설치, 작동, 매개 변수 설정 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 이 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항만을 충족하며 주거 지역에서는 사용하기에 부적합합니다.

 **폭발 방지 참고 사항**

- 적절한 보호용 외함에 장착하지 않은 상태에서는 폭발 위험 구역에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 폭발 방지에 관한 국내 및 국제 규정을 준수하십시오.
- 폭발 방지 회로에서 이 장치를 사용할 경우 사용자는 폭발 방지(KS C IEC 60079-14 등)에 대한 실제 지식이 있어야 합니다.
- 허용되는 작동 및 환경 조건에서만 장치를 사용하십시오(방폭 인증서에 기재된 데이터 및 조건 참조).

 **2종 폭발 위험 지역에서 사용하기 위한 ATEX 인증 요구 사항**

- IEC/EN 60529에 따라 보호 등급이 IP54 이상이며 EN 60079-0에 따른 케이스에 장치를 설치하십시오.
- 오염 레벨이 2 이하인 구역에서만 이 장치를 사용하십시오.
- 전압이 가해지지 않은 경우에만 전기 회로를 연결 및 분리하십시오.

 **제품 설명****장치 개요**

그림 1 참조: 정면도, 그림 2: 치수, 그림 5: 파워 브릿지 커넥터, 그림 8 및 그림 9: 터미널 기능 및 작동 모드

IM12-FI01-1SF-1I1R... 주파수 트랜스듀서/펄스 카운터는 두 개의 채널을 사용합니다. 각 채널에는 EN 60947-5-6(NAMUR) 규격의 센서용 연결(포텐셜 없는 접점이나 PNP/NPN 센서) 또는 신호 전압용 입력(펄스 입력)으로 사용할 수 있는 입력이 있습니다. 출력 측에는 0/4~20 mA 범위의 전류 출력 및 상시 열림 상태의 릴레이가 있습니다. 장치는 PC를 사용하여 FDT 및 IODE를 통해 매개 변수화됩니다. 전류 출력은 0/4~20 mA 범위에서 소스 또는 싱크로 설정될 수 있습니다. 입력 신호는 매개 변수 지정(E1, E2, E1 - E2 또는 E2 - E1)에 따라 0/4~20 mA의 정규화된 전류 신호로서 출력됩니다. 릴레이 출력을 사용하면 측정값을 모니터링하여 한계값이 초과/미만이 되거나 한계값 범위를 벗어나는지 확인할 수 있습니다. 시작 지연(SUD)은 입력 E1, E2 또는 E3를 통해 활성화됩니다. 파워 브릿지 커넥터가 있는 장치는 오류 메시지를 취합하여 전송하는 옵션도 제공합니다.

 **설치**

파워 브릿지 커넥터를 사용하지 않고 DIN 레일에 설치

- 그림 3에 따라 장치를 연결하십시오.

파워 브릿지 커넥터를 사용하여 DIN 레일에 설치

- 그림 4에 따라 장치를 설치하십시오.

 **연결**

장치의 터미널 함당은 그림 6과 그림 7을 참조하십시오.

- 그림 8에 표시된 나사 터미널을 사용하여 장치를 연결하십시오.

- 그림 9에 표시된 스프링 클램프 터미널을 사용하여 장치를 연결하십시오.


 **시운전**

케이블과 공급 전압이 연결되면 장치가 자동으로 작동합니다.



**IM12-FI01-1SF-1I1R...**  
Frequency Transducer/Pulse Counter  
Quick Start Guide  
Doc-No. 100000979 2104

Additional information see



**ZH** 快速入门指南

## 运行

## LED指示灯

LED Pwr	红色LED	含义
亮起	熄灭	正在进行初始化
熄灭或亮起	以900 ms/100 ms的频率闪烁	正通过PC Connect接口与主机进行通信
亮起	反复闪烁4次	U <sub>B</sub> 未连接(通过PC Connect接口为装置供电)或电压缺失
熄灭	亮起	装置已准备好运行

LED Ch...	黄色LED	含义
亮起	熄灭	正在进行初始化
亮起	反复闪烁3次	电流输出端的负载具有过高电阻或外部供电电压过低(灌电流)
亮起	反复闪烁4次	U <sub>B</sub> 未连接或内部电压不正常
熄灭	亮起	装置已准备好运行, fin > 10 Hz
熄灭	闪烁	装置已准备好运行, fin < 10 Hz
熄灭	熄灭	输入E...和电流输出A...均关闭
反复闪烁1次	亮起	Ch1: 分配给输出A1的输入E1发生故障, 导致电流故障 Ch2: 分配给输出A1的输入E2发生故障, 导致电流故障
反复闪烁2次	亮起	电流输出端断线
反复闪烁3次	亮起	NAMUR传感器短路
反复闪烁4次	亮起	NAMUR传感器断线
反复闪烁5次	亮起	超出允许的频率测量范围

LED Rel	黄色LED	含义
亮起	熄灭	正在进行初始化
熄灭	熄灭	继电器关
熄灭	亮起	继电器开

## 设置和参数设定

使用PC通过FDT和IODED对装置进行参数设定。连接PC需要下列附件(不包含在交货范围内):

- 连接电缆IOL-COM/3M(Ident-No.: 7525110)
- USB IO-Link适配器USB-2-IOL-0002(Ident-No.: 6825482)

详细的参数设定说明可参阅操作说明。

## 维修

本装置不可维修。停止使用发生故障的装置, 并寄回图尔克进行故障分析。将装置退还给图尔克时, 请遵循我们的退货政策。

## 废弃处理

 必须妥善弃置装置, 不得混入普通生活垃圾之中。

**JP** クイックスタートガイド

## デバイスの操作

## LEDインジケータ

LED Pwr	LED赤	LED緑	意味
点灯	消灯	初期化中	
消灯または点灯	周波数900 ms/100 ms	PC Connectインターフェース経由でホストPCと通信中	
点灯	繰り返し4回点滅	U <sub>B</sub> 未接続(PC Connectインターフェース経由でデバイスに給電)または電圧なし	
消灯	点灯	デバイス操作の準備完了	

LED Ch...	LED赤	LED黄	意味
点灯	消灯	初期化中	
点灯	繰り返し3回点滅	電流出力の抵抗負荷が高すぎるか、外部供給電圧が低すぎる(シング)	
点灯	繰り返し4回点滅	U <sub>B</sub> が接続されてないか、内部電圧が正常でない	
消灯	点灯	デバイス操作の準備完了, fin > 10 Hz	
消灯	点滅	デバイス操作の準備完了, fin < 10 Hz	
消灯	消灯	入力E...および電流出力A...がオフ	
繰り返し1回点滅	点灯	Ch1: 出力A1に割り当て済みの入力E1の故障による障害電流 Ch2: 出力A1に割り当て済みの入力E2の故障による障害電流	
繰り返し2回点滅	点灯	現在の出力での断線	
繰り返し3回点滅	点灯	NAMURセンサの短絡	
繰り返し4回点滅	点灯	NAMURセンサの断線	
繰り返し5回点滅	点灯	許容周波数測定範囲を超過	

LED Rel	LED赤	LED黄	意味
点灯	消灯	初期化中	
消灯	消灯	リレーオフ	
消灯	点灯	リレーON	

## 設定とパラメータ設定

本デバイスは、PCを使用して、FDTおよびIODEDを介してパラメータ設定できます。PCに接続するには、以下のアクセサリが必要です(配送品に含まれていません)。

- 接続ケーブルIOL-COM/3M(Ident-No.: 7525110)
- USB IO-LinkアダプタUSB-2-IOL-0002(Ident-No.: 6825482)

パラメータ設定に関する詳細な手順は、取扱説明書に記載されています。

## 修理

デバイスは修理用に設計されていません。故障したデバイスは使用を中止し、故障分析のためにTurckに送付してください。デバイスをTurckに返品する場合は、弊社の返品ポリシーを参照してください。

## 廃棄

 デバイスは適切な手段で廃棄し、一般家庭用ゴミと一緒に廃棄しないでください。

**KO** 빠른 시작 가이드

## 작동

## LED 표시기

LED Pwr	LED 적색	LED 녹색	의미
꺼짐	꺼짐	꺼짐	초기화 진행 중
꺼짐 또는 커짐	900 ms/100 ms의 속도로 깜박임	PC 연결 인터페이스를 통한 호스트 PC와의 통신 진행 중	
꺼짐	반복적으로 4번 깜박임	U <sub>B</sub> 가 연결되지 않음(PC 연결 인터페이스를 통해 장치에 공급) 또는 전압이 가해지지 않음	
꺼짐	꺼짐	장치 작동이 준비됨	

LED Ch...	LED 적색	LED 황색	의미
꺼짐	꺼짐	꺼짐	초기화 진행 중
꺼짐	반복적으로 3번 깜박임	전류 출력의 부하가 저항이 너무 크거나 외부 공급 전압이 너무 낮음(싱크)	
꺼짐	반복적으로 4번 깜박임	U <sub>B</sub> 가 연결되지 않음 또는 내부 전압이 정상이 아님	
꺼짐	꺼짐	장치 작동이 준비됨, fin > 10 Hz	
꺼짐	꺼짐	장치 작동이 준비됨, fin < 10 Hz	
꺼짐	꺼짐	입력 E... 및 전류 출력 A...가 커짐	
꺼짐	꺼짐	Ch1: 출력 A1에 할당된 입력 E1의 고장으로 인한 오류 전류 Ch2: 출력 A1에 할당된 입력 E2의 고장으로 인한 오류 전류	
반복적으로 2번 깜박임	꺼짐	전류 출력에서 단선	
반복적으로 3번 깜박임	꺼짐	NAMUR 센서 단락	
반복적으로 4번 깜박임	꺼짐	NAMUR 센서 단선	
반복적으로 5번 깜박임	꺼짐	허용 가능한 주파수 측정 범위가 초과됨	

LED Rel	LED 적색	LED 황색	의미
꺼짐	꺼짐	꺼짐	초기화 진행 중
꺼짐	꺼짐	꺼짐	릴레이 커짐
꺼짐	꺼짐	꺼짐	릴레이 커짐

## 설정 및 매개 변수화

장치는 PC를 사용하여 FDT 및 IODED를 통해 매개 변수화할 수 있습니다。PC에 연결하려면 다음 액세서리가 필요합니다(배송 시 포함되지 않음)。

- 연결 케이블 IOL-COM/3M(Ident-No. 7525110)
- USB IO-Link 어댑터 USB-2-IOL-0002(Ident-No. 6825482)

상세한 매개 변수화 지침은 작동 지침에서 찾을 수 있습니다。


## 수리

이 장치는 수리 대상이 아닙니다. 결함이 있는 장치는 작동을 중지하고 고장 분석을 위해 터크로 보내십시오. 장치를 터크로 반품할 경우 당사의 반품 정책을 참조하십시오.

## 폐기

 장치는 적절한 방식으로 폐기해야 하며 일반적인 가정폐기물과 함께 배출해서는 안 됩니다.

## Wiring Diagrams



## EU Declaration of Conformity

**EU-Konformitätserklärung Nr.:** 5237M  
EU Declaration of Conformity No.:

**Wir/Wir:** HANS TURCK GMBH & CO KG  
WITZLEBENSTR. 7, 45472 MÜLHEIM A.D. RUHR  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte  
declare under our sole responsibility that the products

**Frequenzmessumformer:** IM12-FI\*\*-SF-\*\*(\*)-C(\*)-24VDC(\*\*)  
Frequency Transducer:  
Frequenzmessumformer

auf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der  
to which this declaration relates in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the following  
standards:

**EMV - Richtlinie /EMC Directive** EN 61320-1-2013 2014 / 30 / EU 26.02.2014

**ATEX - Richtlinie /Directive ATEX** EN 60079-0-2012+A11:2013 EN 60079-7-2015 EN 60079-15-2010 2014 / 34 / EU 26.02.2014

**RoHS - Richtlinie /RoHS Directive** 2011 / 65 / EU 08.06.2011

Weitere Normen, Bemerkungen:  
additional standards, remarks:

Zusätzliche Informationen:  
Supplementary information:

Angewandtes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren:  
ATEX - conformity assessment procedure applied:

Baumusterprüfungsberechtigung:  
examination certificate:

ausgestellt:  
issued by:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Mülheim, den 28.07.2017

  
i.V. Dr. M. Linde, Leiter Zulassungen /Manager Approvals

Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue</